

# Kompass FX2

# 多媒体播控软件





# 目录

1 概述	1
1.1 简介	1
1.2 特性	1
2 软件安装与激活	2
2.1 软件安装	2
2.2 软件授权	
3 界面介绍	4
3.1 修改界面布局	
3.2 锁定主界面	
3.3 杳看系统消息	
4 应用场景	
5 丁程	11
5 工行	
3.1 利廷工作	
5.2 洲月前山	
5.2.1 添加捆山	
5.2.2 副查带规算	
5.3 管理媒体	17
5.3.1 添加媒体	18
5.3.1.1 媒体文件导入	
5.3.1.2 媒体文件夹导入	
5.3.1.3 添加字幕	
5.3.1.4 添加数字时钟	
5.3.1.5 添加传感器	
5.3.1.6 创建媒体副本	
5.3.1.7 添加采集设备源	
5.3.1.8 添加 NDI 输入源	
5.3.1.9 添加网站输入源	
5.3.1.10 添加流媒体源	
5.3.1.11 添加媒体合集	
5.3.1.12 添加控制命令	
5.3.2 云素材	
5.3.2.1 注册账户	

	5.3.2.2 登录账户	
	5.3.2.3 获取云素材	
	5.3.3 管理媒体文件	
	5.3.3.1 重命名媒体文件	
	5.3.3.2 删除媒体文件	
	5.3.3.3 管理媒体文件	
	5.3.3.4 切换媒体视图	
5.4	4 编辑节目	
	5.4.1 编辑图层	
	5.4.2 设置节目属性	
	5.4.3 播放节目	
	5.4.4 配置分屏播放	
	5.4.5 设置媒体播放基本属性	
	5.4.6 时间裁剪	
	5.4.7 翻页查看	
	5.4.8 设置图层不透明度	51
	5.4.9 设置图层画质	51
	5.4.10 设置图层截取	
	5.4.11 设置图层特效	
	5.4.12 设置网页标签	
	5.4.13 设置声道映射	
	5.4.14 设置显卡映射	
	5.4.15 设置图层属性	
	5.4.16 设置节目排期	
5.9	5 保存工程	
5.0	6 打包工程	
6 联	ŧ机	
6.'	1 联机设置	
6.2	2 更新至备端	
6.:	3 更新至从端	
6.	4 新开主端	70
。 7 诏	· 데// _ 개··································	71
, 1×	(旦	
7.		
7.2	∠ 揤冚凕且	
7.:	<b>3</b>	
7.4	4 外部控制	
	7.4.1 网络控制	
	7.4.2 串口控制	77

7.4.3 APP 控制	
7.5 音频设置	
8 帮助	
8.1 转码加密助手	
8.2 播放日志	
8.3 用户手册	
8.4 设备识别码	
8.5 关于	
9 语言切换	
10 AI 助手	
11 显卡拼接	
11.1 设置主显示	
11.2 修改分辨率	
11.2.1 设置标准分辨率	
11.2.2 设置自定义分辨率	
11.3 EDID 锁定	
11.4 输出拼接	

# 1 概述

# 1.1 简介

Kompass FX2 是诺瓦科技自主研发的专业版视频播控软件,结合视频/图像处理设备,实现对 显示屏播放画面的专业管理。Kompass FX2 配置简单友好的人机交互界面,让操控变得更简 单。

Kompass FX2 充分利用专业图形显卡的硬件解码和渲染技术,实现多个 4K 视频流畅播放,且 支持多种格式的视频源,实时编辑和预编辑模式,让实时播放和编辑分离,极大的提高了播控 管理的便捷性和安全性。多图层和多节目管理、淡入淡出的转场特效、画面快速旋转、PPT 动 态播放等,为多媒体展厅、会议室、数据中心等固定安装应用的多媒体领域提供保障。

# 1.2 特性

- 支持8图层和1个音频图层同时播放。
- 可视化节目列编排和管理。
- 支持预编模式和实时模式
   支持编辑和播放分离,即实现控制、播放及素材画面的实时预览,也可实现后台编辑预览完
- 媒体库管理,同时支持视频、图片、PPT、音频、网站、流媒体、字幕等媒体。
- 媒体文件分组和排序。

成后再输出播放。

- 媒体文件夹批量导入。
- 支持 NDI 源采集。
- 支持网站输入源。
- 支持流媒体输入源。
- 支持配置播放合集。
- 支持自定义字幕。
- PPT 支持分辨率调整。
- 支持 PPT 通过翻页笔控制。

- 支持 PPT 跟随节目自动播放。
- 支持带字幕视频媒体播放。
- 播放进度管理。
- 节目自动跳转播放。
- 支持图层大小和优先级调节。
- 支持主 KV 及主 KV 跳转。
- 主媒体计时,节目按照主计时媒体自动切换。
- 支持节目转场淡入淡出特效。
- 支持图层遮罩、图层截取。
- 支持抠像。
- 支持图层模糊、不透明调节。
- 支持同一节目的同一图层中的音频属性继承, 替换媒体时, 音频属性保持不变。
- 支持开机软件自启动和自启动播放。
- 支持通过 UDP 或 TCP/IP 远程控制。
- 支持通过中控进行控制。
- 支持工程文件编辑过程中自动保存。
- 支持星河可视化集控平台控制。

# 2 软件安装与激活

# 2.1 软件安装

## 运行环境

运行环境最低配置建议如下。

- 处理器: i59代及以上
- 内存: 16G 及以上 DDR4 2666
- 显卡: 推荐 T400 及以上高级别独立显卡
- 硬盘空间: 250G 及以上固态硬盘

• 操作系统需求: Windows10 企业版 LTSC

# 安装方法

安装 Kompass FX2 的方式与其他应用软件相同。

- 步骤1 双击安装程序(\*.exe),弹出"选择附加任务"对话框,勾选"创建桌面图标",单击"下一步"。
- 步骤 2 切换至"准备安装"界面,单击"安装",开始安装程序,安装完成后,单击"完成"。 程序安装完成后会出现 Kompass FX2 和 NDI Sender 两个应用程序。

- Kompass FX2:视频播放和控制程序。
- NDI Sender: NDI 发送端,为 Kompass FX2 提供 NDI 输入。

#### **一**说明

- 建议提前关闭杀毒软件和防火墙。
- 在安装过程中,杀毒软件或防火墙弹出阻止安装提示时,请选择允许。
- 安装完成后, 若系统提示重启时, 为了保证软件能正常运行, 建议立即重启。

## 2.2 软件授权

Kompass FX2 支持临时授权和永久授权两种授权模式,当 Kompass FX2 临时授权时,右上角 会显示临时授权剩余天数,当 Kompass FX2 为永久授权时,右上角无授权提示,当 Kompass FX2 未授权时,右上角会显示"试用模式",若需要获取授权,请向诺瓦科技销售工程师购买授 权锁或注册码。

试用模式下,输出会显示"Kompass FX2"软件名称。

授权锁检测规则如下:

- 当授权锁正常识别后,试用模式自动消失,输出不显示 "Kompass FX2" 水印。
- 当授权锁移除后 3s 内,软件自动检测到授权锁移除,弹出未检测到授权锁的界面,同时输 出会在 5s 后显示 "Kompass FX2"水印。

图2-1 授权锁移除

未授权	
Kompass FX2	3码.
	确定取消

• 当授权锁正常插入后,授权锁检测界面和输出水印会自动消失。

# 3 界面介绍

运行 Kompass FX2 软件,操作界面如图 3-1 所示,各区域功能如表 3-1 所示。

🔁 Kompass FX2 工程 联机 设置	助 语言/Language Ai∔ 菜单栏 新建工程1-Kompass FX2 V1.1	2.0 🔹 🛱 🖉 🖌 🖉 🗙
本地来村 云麦村 输出控制		凝体漏性 補放进度 更新进度
◎ 搜索 24项	▲ 《全部 屏幕 01 × 屏幕 02 × 屏幕 03 ×	· <sup>王</sup> 班 <mark>-</mark>
缩略图 名称 关型 分辨率 时长		40 50
		开始播放动作
		推放
● 06.jpg 度用 1920x1 00:1		結束/潜放け/作 後に挿放
17.jpg 图片 960x600 00:1		時竹田延续 0 2
08.jpg 23.4 1920x1 00:1		
1920x1080.10 ₩55 1920x1 00:0	舞台	
1920x1090.12 神秘話 1920x1 00:0		□ 報定纵欄比
1920v1080 15 #855 1920v1 00-2	每440月1日	日本日期秋
媒体库/输出控制。。。	一	
1111 mov 1845 2840v2 000		▼ 8寸(何)表記22
1000 1000 1000 1000 1000 1000		王宫 MYXteric 00:00:24:074
10000 10000 10000 10000 10000	D	■ ■ 200001241274 こ 5 反用至所有
4 🔟 📲	X 🗘 Y 🗘 W 🖾 H 🗢 2000 🖓 📲 📲 🖓 🖉 SDR 👻 🗎	ال 💬 ا 100% 🕑 💽 📃 🔢 🔹 🕪 — 50
节目管理(9/50)		• 9 II
📕 3 1 🕨 17 18 2 🕨 17 18 3	🕨 翌日 4 🕨 翌日 5 🕨 翌日 6 🕨 翌日 7 🕨 翌日 8	11 15日 9 15日 10 11 15日 11
08.jpg 1920x1060,10.9 N	94 295 m	1920x1080,1500 Kbps 1920x1080,12.8 Mbps
88月2 井	日管理	
		支充 mov UIB mov 支付未 mod
图层3		
間层4		
本机: zhangkui-P1 (10.40.91.165) 备编 🖬 从端	联机状态	状态栏 CPU 51% 内存 48% 曲 C3 顧 〇 • ③

图3-1 Kompass FX2 操作界面

表3-1 界面说明

区域	分类	说明		
菜单栏	工程	工程文件操作:		
		<ul> <li>新建:新建一个新的工程文件。</li> </ul>		
		• 打开: 打开已保存的工程文件。		
		• 保存: 将当前的工程文件保存。		
		• 另存为: 将当前编辑的工程文件保存为一个新的工程文件。		
		<ul> <li>打包工程:将当前编辑的工程文件及添加至工程中的素材打</li> <li>包,以便后续可以在任意电脑上打开和操作工程。</li> </ul>		
	设置	系统设置、输出设置、音频设置、屏幕模式和外部控制设置。		
	帮助	● 使用媒体转码加密助手。		
		● 查看并导出播放日志。		
		● 打开用户手册。		
		● 查看软件信息。		
	语言 /	切换软件界面语言。		
	Language			
	<b>Δi</b> +	打开播控 AI 助手,可进行 AI 问答和文生图操作。		
	登录账户	登录到屏精灵,登录后可获取屏精灵上的素材。		
媒体库和输出 控制	<ul> <li>媒体库:用来添加需要播放的媒体文件,媒体格式包括:视频、图片、 PPT、音频、网站、流媒体、字幕、数字时钟等。</li> </ul>			
	在"设置 > 系统设置"设置了共享文件夹路径后,可直接将媒体文件放在共 享文件夹路径下,Kompass FX2 会自动读取该路径下的媒体文件并显示在媒 体库中,当删除共享文件夹下的媒体后,Kompass FX2 中对应的媒体会自动 删除。			
	<ul> <li>云素材:显 系统设置"</li> <li>文件夹路径</li> </ul>	云素材:显示屏精灵上的媒体素材,下载后,可存储到本地。若在"设置 系统设置"设置了"云素材"路径后,可直接将下载的云素材文件放在此共享 文件夹路径下。		
	● 输出控制:	输出控制:添加需要控制的拼接器的控制指令。		
舞台编辑区	舞台	→ 实时预览窗口播放的画面。		
		● 编辑媒体的位置和画面大小。		
	А	输出控制按键		
		● ■ こ 输出配置,单击进入编辑输出界面。		

区域	分类	说明
		● ♥: 开启显示屏连接, Kompass FX2 的播放画面输出, 快 捷键为 "Shift+H"。
		● 복:关闭画面输出,快捷键为"Shift+H"。
		• 📟 : 关闭测试画面,画面正常播放。
		●
		• 📟 : 关闭黑屏,画面正常播放。
		● 🖳 Kompass FX2 输出画面渐变为黑色。
	В	分屏管理,显示所有分屏名称。
		● 单击 + 添加一个屏幕。
		● 单击分屏名称可对节目进行分组查看。
	С	编辑模式,支持实时模式和预编模式。
		<ul> <li>实时模式: 画面随着编辑过程一起输出显示。</li> </ul>
		• 预编模式: 画面编辑过程不影响输出,编辑完成后,单击右
		上角 <sup>全全</sup> 后输出最终画面,并从头开始播放。
	D	图层快速设置。
		• X: 图层位置在水平方向的起始坐标。
		● Y: 图层位置在垂直方向的起始坐标。
		• W:设置图层的水平大小。
		● H:设置图层的垂直大小。
		<ul> <li>旋转:设置图层顺时针旋转的角度大小。</li> </ul>
		● ● ● ● 
		• 📲 : 单击将选中的图层的优先级向下调一级。
		• 5: 单击将选中的图层一键置顶。
		• 4: 单击将选中的图层一键置底。
		• 🕗: 单击将选中的图层自适应输出接口缩放。
		● <sup>SDR</sup> ▼: 配置视频在 Kompass FX2 舞台中的渲染模式,支持
		SDR 和 HDR10。
		选择 HDR10 时,需要显示器支持 HDR10 并且显示屏已开启
		нык 视频播放后,才能任 Kompass FX2 的舞台界面显示 HDR 视频效果。
		说明:

区域	分类	说明
		仅 Intel 10 代以上 GPU 才支持 HDR 输出。
		• 💼: 锁定舞台编辑区。
	E	输出界面显示调整。
		● ≝: 移动舞台编辑区画布。
		● 100% ⊕: 缩放舞台编辑区画布。
		<ul> <li>• • : 一键将舞台设置为原点显示,并将所有图层显示在舞台 编辑区域的可视范围内。</li> </ul>
	F	<ul> <li>媒体属性:查看和设置媒体的属性,包含图层基本属性、时间裁剪、不透明度,画质,截取、特效、声道映射和显卡映射设置。</li> </ul>
		<ul> <li>播放控制:进行播放控制和查看播放进度。</li> </ul>
		_ C: 播放列表计时设置为正计时。
		- 🔽: 播放列表中计时为倒计时。
		_ □: 单击暂停播放。
		- = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
		_ 🚽 💭 : 调整节目输出音量。
		● 更新进度:查看更新至备端/从端的数据进度。
节目管理	n/50	显示已编辑的节目数量和当前组的节目的总数量。
		● n:表示节目中存在媒体的节目数量。
		<ul> <li>50:每组节目中系统默认的节目数量,当插入节目后,该数 值会跟随插入的节目数量增加。</li> </ul>
	节目 n	节目名称。
	图层及图层	● 图层 n/音频:图层名称,即图层和音频图层。
	状态	• 💽: 将当前图层设置为静音。
		• 💵: 启用当前图层的媒体自带音频。
		● 图层模式说明:
		<ul> <li>- S: 主媒体,节目自动切换时以此媒体进行计时的标志。</li> </ul>
		- 🎫: 当前图层中媒体播放完毕后,定格为最后一帧。

区域	分类	说明	
		- 📟: 在主媒体计时结束内,当前图层中媒体循环播放。	
		- 回:在主媒体计时结束内,音频媒体播放完毕后停止播	
		放。	
		– lock: 图层已被锁定。	
状态栏		• 🕞 — • - • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		• PPT: 启用 PPT 播放, PPT 播放启用后, 可使用键盘上的 方向键调整 PPT 翻页。	
		● PPT : 关闭 PPT 播放。	
		● C3 : 关闭 C3 控制。	
		● C3 : 已启用 C3 控制。	
		• □□□: 已开启排期播放。	
		● ➡ : 未开启排期播放。	
		<ul> <li>翻页:已开启翻页功能,可通过键盘上的方向键进行翻页 控制。</li> </ul>	
		<ul> <li>翻页:未开启翻页功能,可通过键盘上的方向键进行节目选择。</li> </ul>	
		● 显示当前电脑环境的 CPU 及内存的使用率。	
联机状态		• 名称: 默认为计算机的名称。	
		● 备端/从端:用于显示备端和从端状态,只出现在主控端的 Kompass FX2 界面下。	
		- ■:未设置备端或从端。	
		- ■: 备端或从端掉线。	
		- ■: 主备或主从间通信正常。	

# 3.1 修改界面布局

Kompass FX2 主界面可根据用户操作习惯调整布局,布局调整后,系统会自动进行保存,下次 再次打开后,界面依旧保持为上一次调整后的布局样式。 将鼠标置于需要调整的区域边缘,鼠标将变成双向箭头,按下鼠标左键,左右拖动修改选中区 域宽度,上下拖动修改区域高度。 图3-2 修改界面布局



3.2 锁定主界面

锁定主界面可以在操作员离开时,将 Kompass FX2 编辑界面锁定,防止他人进行操作。

步骤 1 单击主界面右上角的 🄂 , 弹出界面锁定配置界面。

图3-3 锁定主界面

	锁定主界面
设置密码	无密码时锁屏后可直接解锁
不透明度	80 🗘
定时锁定	从不 🔻
	□ 启动时锁定主界面
	确认取消 锁定

步骤2 在"设置密码"后输入锁屏后的解锁密码。

单击"设置密码"的文本框右侧的 🚧 💿 ,可显示或隐藏输入的锁屏密码。

步骤3 设置锁屏界面的不透明度。

100%为完全不透明,完全看不见编辑界面,仅能看到锁屏背景。

步骤4 在"定制锁屏"中设置不操作系统多长时间后,系统自动进行锁屏。

支持设置为"从不"、"3 分钟"、"5 分钟"、"10 分钟"和"30 分钟"。"从不"表示系统不会自动锁 屏。

- 步骤5 设置软件启动后是否锁定主界面。
  - 勾选"启动时锁定主界面",表示软件启动后,默认进入锁屏界面。
  - 不勾选"启动时锁定主界面",表示软件启动后,直接显示软件主界面。

步骤 6 单击"确认",完成 Kompass FX2 界面锁定配置。

单击"锁定",软件进入锁屏界面,并且软件锁屏设定也生效。

#### 日前日

- 解除锁定时,输入设定的锁屏密码,单击→即可进入 Kompass FX2 编辑界面。
- 若忘记密码,请联系您的技术支持工程师进行处理。

# 3.3 查看系统消息

当存在以下情况时,系统会在"消息中心"中给出告警或提示消息。

- 添加的素材超出 8192×4320。
- 主显示器的刷新率为非标准刷新率(59.94/59.95/60Hz)。

单击右上角的(\_\_,打开消息中心界面。

图3-4 消息中心



- 去设置:进入当前消息配置界面。
  - 若素材分辨率过大,单击"去设置",进入"转码加密助手"界面,可对素材进行转码,以便 能正常播放。
  - 若显示器为非标刷新率时,单击"去设置",进入"Windows 系统高级设置"界面。
- 清空:清空所有消息。
- 全部已读: 将所有消息设置为已读。
- 免打扰:开启或关闭免打扰模式,开启后,系统会收到消息,但是不显示消息提示,关闭
   后,系统会弹出消息提示。

# 4 应用场景

#### 图4-1 Kompass FX2 应用场景



# 5 工程

Kompass FX2 的工程包括添加的媒体文件,编辑好了的节目及节目播放跳转顺序和媒体属性等 信息,工程编辑完成后,可将工程单独存为一个工程文件,方便以后直接播放。

# 5.1 新建工程

新建工程有两种方法:

- 直接打开 Kompass FX2, 系统会自动创建一个工程文件。
- 选择"工程 > 新建",即可新建一个工程文件。

# 5.2 编辑输出

Kompass FX2 支持输出编辑,在输出编辑中,可以将单个输出屏幕进行分割,也可以将多个显示输出接口进行拼接,实现显示口的分割重组拼接输出。 在主界面单击 👯 进入"编辑输出"界面。

#### 图5-1 编辑输出



# 5.2.1 添加输出

为了保证输出画面同步,请参考 11 显卡拼接中的步骤完成显卡输出拼接配置。

### 自动添加绑定输出

Kompass FX2 启动时会自动检测电脑显卡的显示接口,并自动添加对应的输出并且依次完成输 出和接口的绑定,将全部显示在左侧的输出列表中。

当更改电脑输出接口与后端设备连接顺序时,可单击 🕑 可对输出名称,显示接口的绑定关系和 显示分辨率进行编辑。

## 手动添加或更改绑定输出

控制电脑添加输出显卡或修改已保存的工程文件时,可通过手动添加输出。 单击输出列表右侧的<sup>+</sup>添加输出。

图5-2 添加或修改输出

	修改输出	
主显示	2,G1(1920x1080)不推荐	
名称	输出 1	
接口	1,G1(1920x1080,NVIDIA Quadro K6	20) 🔻
显示分辨率	W 1920 🗘 H	1080 🗘
HDR标准	SDR 💌	
		确定取消

- 名称: 修改当前输出名称。
- 接口:选择当前输出的接口或修改输出接口的绑定关系。
   接口中会显示显卡名称,显卡接口及接口输出分辨率,以图 5-2 为例说明。
  - 1: 表示显卡的接口号, 1为该显卡的接口 1。
  - G1: 表示显卡 1。
  - 1920×1080: 表示显卡当前接口输出分辨率。
  - NVIDIA Quadro K620: 表示当前设备的显卡名称。
- 在"显示分辨率"中设置接口的输出分辨率。
- HDR标准:配置输出的视频格式,支持SDR和HDR10,当配置为"SDR"时,视频按照SDR格式视频输出,当配置为"HDR10"时,视频按照HDR10格式输出。

### 日说明

在配置"HDR标准"前,需要在"设置>输出设置"中启用"HDR链路"。

### 5.2.2 配置常规屏

- 步骤1 在主界面单击 🔡 进入"编辑输出"界面。
- 步骤 2 根据当前带载的屏幕样式,拖动右侧接口进行排布组合。

#### 图5-3 接口排布

		编辑输出		•
输出列表				
▼ 🖵 10.40.91.165 (zhangkui-P1) +		<b>•</b> •••••••••••••••••••••••••••••••••••	f	
▶ 輸出 1 (1920*1080)-接口2 🕎 🛃 💼				
▼ 輸出 2 (1920*1080)-无 🛛 🛂 📴 🗑	輸出 1-1 (SDR,G1)	輸出 2-1	4	
		••		
輸出 2-1				
ی 💬 🕒 👋 👋				
▯▯▥▯▤▦▤▤◸ੵੵੵ				
0 0 1 1920 1 1080 1 X Y W H				
(*TEOR)	表恋 560+11 2-1 x 1920 1	х <mark>0 0 ж 1920 с</mark> в 1080 с	) ñifa (0 2 )	0 100% © 💽 💿 🌐
				「确定」「取消」」「应用」

#### 步骤3 单击"确定",完成屏幕配置。

### 日说明

在编辑输出界面,可通过鼠标左键进行框选,选中多个输出进行整体调节。

## 5.2.3 构造不规则屏幕

构造不规则的输出时,需要对输出进行分割和按照带载屏幕样式进行排列。

### 输出分割

输出分割将一个输出画面分割多个子输出,实现输出显示画面的拆分和重组,方便对异型画面的构造和管理。

例如:通过规则的显示接口实现不规则的画面输出。

图5-4 T 形场景



步骤1 单击输出列表中输出下的分区方式进行输出分区。

图5-5 输出分割



- \_\_\_\_\_:将屏幕设置一个子输出。
- . 将屏幕设置为横向两个子输出。
- . 将屏幕设置为横向三个子输出。
- . 将屏幕设置为横向四个子输出。
- : 将屏幕设置为纵向两个子输出。
- : 将屏幕按田字方式设置为四个子输出。
- 🔤: 将屏幕设置为纵向三个子输出。
- =: 将屏幕设置为纵向四个子输出。
- 🕂: 自定义子输出设置。
- 上十: 添加子输出, 每单击一次添加一个子输出, 并以第一个子输出的大小进行添加。
- 🔟 : 删除选中的子输出。
- 步骤 2 单击分区选中分区后,可设置分区的位置和大小。
  - 分区位置设置
    - X: 设置当前分区的水平起始坐标。
    - Y: 设置当前分区的垂直起始坐标。
  - 分区大小设置
    - W:设置子输出区域的宽度。
    - H: 设置子输出区域的高度。

# 子输出重排

子输出重排是指根据需要对接口的输出分区进行重新布局。

Kompass FX2 会自动检测电脑端显卡的所有输出接口,并全部显示在左侧的输出列表中。

- 🛂 : 当前输出开启。
- 🎴 : 当前输出关闭。
- 🔟 : 删除当前输出。

单击输出列表中输出上的 📴 可对该输出进行输出名称,输出接口和显示分辨率进行编辑。

步骤1 在右侧区域拖动子输出进行自输出排列设置。

#### 图5-6 子输出重排

	编辑输出	
输出列表		
▼ 🖵 10.40.91.165 (zhangkui-P1) +		
▼ 輸出 1 (1920*1080)-接口2 🛛 🛃 🖥	輸出 1-1 輸出 1-3 輸出 1-5 - (SDRG1) (SDRG1) (SDRG1)	
	输出 1-4	
输出 1-1 输出 1-3 输出 1-5 (SDR,G1) (SDR,G1) (SDR,G1)		
	输出 1-2	
輸出 1-2 輸出 1-4 輸出 1-6	(SDRG1)	
(SDR,G1) (SDR,G1) (SDR,G1)		
ے 🕙 ⊝ 100%		
▢◫▥▥▤▦▤▤◸ଢ▫		
0 \$ 540 \$ 640 \$ 540 \$		
打开识别	名称 beath 1-2 X 640 C Y 1080 C V 640 C H 540 C 能转 0 C	/ 🖂 100% 🕀 🂽 👁 🖽
		确定 取消 应用

在右侧区域可以对选中的子输出的相关信息进行修改。

图5-7 输出调整

名称 🛊	渝出 1-2	Х	0 ‡	Y	540 🕻	w w	640 🗘	] н	540 🗘	〕  旋转	0 🗘	
------	--------	---	-----	---	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-----	--

- 名称:当前输出的名称。
- X: 当前子输出或输出在整个舞台中的水平起始坐标, 以舞台左上角为基准调节。
- Y: 当前子输出或输出在整个舞台的垂直起始坐标, 以舞台左上角为基准调节。
- W: 当前子输出或输出的宽度。
- H: 当前子输出或输出的高度。
- 旋转:修改当前子输出或输出的旋转角度,以顺时针进行旋转。

图5-8 画布调整



- ♥: 单击选中手型工具,拖动画布可移动舞台画布。
- 〇 100% ①: 画布缩放,单击〇缩小画布,单击①放大画布。
- • : 画布自动回到原点,若画布移动出编辑区后,单击 , 画布自动回到原点。

- ●:显示或隐藏接口信息,单击●可隐藏接口信息,隐藏后显示为●,单击●,显示接口信息。
- 田:显示或隐藏接口边框,单击田可隐藏接口边框,隐藏后显示为Ⅰ3,单击Ⅰ3,显示接口边框。
- 步骤 2 单击"确定"完成自输出重排配置。

子输出重排完成后,在舞台编辑区添加图层画面,子输出与画面映射关系如下图所示。

图5-9 子输出与画面映射关系

# 5.3 管理媒体

添加需要播放的文件到当前工程的媒体库中。Kompass FX2 支持播放图片、视频、PPT、音频 媒体文件和 NDI、网站、流媒体。

各种媒体文件格式如下:

- 视频格式: mp4、avi、mkv、flv、mov、wmv、mpeg、m4v、m2ts
- 图片格式: jpg、jpeg、bmp、png、gif、ico
- 音频格式: mp3、aac、flac、amr、ape、wav、wma
- 办公文件: ppt (1080p)、pptx、xls、xlsx、pdf、doc、docx
- 其他格式文件: exe、传感器

#### **□**说明

媒体文件中最大支持添加15个PPT文件。

支持大分辨率图片加载,但是大分辨率图片加载时会受到硬件性能影响,图片极限分辨率为50000×3000。 视频编码格式推荐:

- 视频为 4K 以上 8K 及以下大小时, 推荐视频采用 H. 265 (HEVC) 编码或 VP9 编码
- 视频为 4K 及以下大小时, 推荐视频采用 H. 264 (AVC) 编码。

为了获取更加优异的画质体验,视频源码率推荐如下:

#### 单机单显卡素材格式推荐表

视频类型	标准帧率(24Hz、25Hz、30Hz)	高帧率(48Hz、50Hz、60Hz)
4320 (8K)	75~90Mbps	110 $\sim$ 135Mbps
2160 (4K)	35~45Mbps	53~68Mbps
1440 (2K)	16Mbps	24Mbps
1080p	8Mbps	12Mbps

## 5.3.1 添加媒体

Kompass FX2 支持导入单个文件或按照文件夹批量导入文件。

#### 5.3.1.1 媒体文件导入

- 步骤1 单击"媒体库"左下角的 👫 ,或在媒体库中单击右键,选择"添加本地文件"打开本地文件 夹。
- 步骤 2 选择目标媒体,单击"打开",Kompass FX2 会自动将选中的媒体文件导入到媒体列表中。
  - 单个文件导入,直接选择单个文件,单击"打开"即可完成单个文件导入。
  - 批量文件导入,按住 Shift 键或 Ctrl 键,单击鼠标选择目标文件,选择完成后,单击"打 开"完成批量导入。
  - 拖拽导入:选中单个或多个媒体后,按住鼠标左键不放拖动至媒体库空白区域,完成媒体文件导入。

#### 目说明

当添加的媒体文件大小超出 Kompass FX2 所在服务器的显卡的处理能力时,媒体类型处会显示"待优化",为了能正常对该媒体进行渲染和播放,需要将此媒体进行媒体优化,可在"帮助 > 转码加密助手"中进行媒体优化。

- 视频媒体"宽度×高度×帧率"大于推荐优化分辨率的"宽度×高度×帧率",或宽大于8192,或高大于8192 时会提示待优化。
- 图片媒体的宽度或高度大于 8192 后会提示待优化。

- hap 格式的媒体文件超出最大推荐分辨率时,不出现"待优化"提示。
- 视频素材添加后, 鼠标悬于视频素材上时, 会显示当前视频媒体的基本信息。

5.3.1.2 媒体文件夹导入

- 步骤1 单击"媒体库"左下角的 , 或在媒体库中单击右键, 选择"添加本地文件夹"打开本地文件 夹。
- 步骤 2 选择需要导入的文件夹,单击"选择文件夹",Kompass FX2 会自动将选中的文件夹以及文件 夹中的媒体文件导入到媒体列表中。

选中单个或多个文件夹后,按住鼠标左键不放拖动至媒体库空白区域,完成媒体文件夹快速导 入。

5.3.1.3 添加字幕

Kompass FX2 支持将文字作为一个媒体文件,并对字幕媒体进行播放。

步骤1 在"媒体库"中,单击右键选择"添加字幕",进入字幕添加界面。

图5-10 字幕添加

添加字章 ×	
<b>字幕预览:</b> 当前文字宽度: 344px 高度: 64px	
请输入字幕内容	
文本内容输入:	
请输入字單內容 	
■	
字幕名称:         字幕01         宋体         48	J
字体颜色: 纯色 🔽 🖌 预设颜色 🛄 📕 📕 📕 📕 📕 📕	
动画效果: 静止 🔻 滚动速度: 3 🗘 滚动间隔: 48	
✓ 自追应 显示区域W: 344	
显示区域H: 64	
(11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	

步骤2 在"文本内容输入"的文本框中输入需要显示字幕信息。

步骤3 调整文本样式。

在文本内容下方可快速调整文字的加粗、斜体、下划线、背景、对齐方式等属性。

- B:单击将输入的文字使用粗体显示,若是粗体时,单击可取消粗体显示。
- 1: 单击将输入的文字使用斜体显示, 若是斜体时, 单击可取消斜体显示。
- └: 单击将输入的文字添加下划线, 若已添加下划线时, 单击可取消文字下划线显示。
- ● 三:单击将多行文本修改为水平左对齐。

   当显示区域宽度大于文本宽度,并且"动画效果"为"静止"时,整体文本左对齐到显示区域。
- • 三:单击将多行文本修改为水平右对齐。

   当显示区域宽度大于文本宽度,并且"动画效果"为"静止"时,整体文本右对齐到显示区域。
- ÷:单击将文本修改为垂直居中对齐。
   当显示区域高度大于文本高度,并且"动画效果"为"静止"时,整体文本垂直居中到显示
   区域。
- ◆ 土:单击将文本修改为垂直底部对齐。
   当显示区域高度大于文本高度,并且"动画效果"为"静止"时,整体文本底部对齐到显示
   区域。
- 步骤4 在"字幕名称"后的文本框中设置字幕的媒体名称。
- 步骤5 设置文本显示的字体及字体大小。

默认字体为"宋体",单击"宋体"下拉框,可选择需要使用的字体。 默认字体大小为"48",单击"48"可从下拉框中选择字体大小,字体大小不可手动输入,只 能从下拉框中选择。

步骤6 设置字体颜色。

字体颜色支持"纯色"和"渐变"两种模式。

 纯色:单击"字体颜色"后的下拉框,选择"纯色",在"预设颜色"中单击颜色色块,即 可设置字体的显示颜色。当预设的颜色不符合要求时,单击A,打开拾色器,可自行选取需 要的颜色,选定后,单击拾色器的"确定",完成纯色的设置。

 渐变:单击"字体颜色"后的下拉框,选择"渐变",系统给出默认渐变色,分别单击两侧的色块,在拾色器中选择两侧的颜色,在"角度"后的文本框中输入或选择渐变色的角度, 完成渐变色的设置。

字体颜色: 浙变 🗾 🚽 📕 📕 📕 📕 🖌 🚺 角度: 60 👘 🕻

- 步骤7 设置字幕的动画效果和速度。
  - 动画效果支持"静止"、"从左到右"、"从右到左"、"从上到下"和"从下到上"四种 模式。
  - 滚动速度:配置字幕在屏幕上的滚动速度,当"动画效果"为非"静止"时,此参数可配。
  - 滚动间隔:配置字幕滚动时,上一次滚动结束字符和下一次滚动开始字符之间的间隔。
- 步骤8 设置背景区域信息。

勾选"自适应"后,文本显示区域按照文字跟随文字大小自适应,取消勾选"自适应"后,可 自定义调整文本显示区域大小。

#### **一**说明

当自定义的"文本显示区域W"或"文本显示区域H"小于文字的宽度或高度时,文本会被裁剪掉。

#### 步骤9 配置显示区域的背景颜色。

1. 单击文本内容下的 全打开颜色拾色器,选择用于背景的颜色。

图5-11 显示区背景颜色配置



- 在 "Alpha 通道"中设置背景透明度信息,取值范围为[0,255],0为完全透明,255为不 透明。
- 3. 单击"确定"即可完成背景信息设置。
- 步骤 10 单击"确定",完成字幕媒体的配置。

5.3.1.4 添加数字时钟

Kompass FX2 支持将数字时钟作为一个媒体,数字媒体中可显示当前具体时间详细信息。

步骤1 在"媒体库"中,单击右键选择"添加数字时钟",进入数字时钟添加界面。

图5-12 添加数字时钟



- 步骤 2 在"时钟名称"区域中分别设置时钟名称、字体和字号信息。
- 步骤3 在"字体颜色"区域中单击颜色色块选择时钟文字的显示颜色。

单击"自定义"后的<sup>A</sup>,打开拾色器,在拾色器中选择需要的颜色。在拾色器的"Alpha通 道"中可设置数字时钟文字的透明度信息,取值范围为[0,255],0为完全透明,255为不透 明。

- 步骤4 设置时间偏移信息,可设置偏移天数、小时、分钟或秒数。
  - 向前:设置时间向当前时间之前偏移。
  - 向后:设置时间向当前时间之后偏移。

步骤 5 在"固定文字"中输入时钟信息显示的文字信息。

步骤 6 在"日期风格"中,选择日期的显示格式,支持三种显示格式。

步骤7 在"显示内容"中,勾选需要显示的内容信息。

- 日期: 勾选后时钟中显示当前的日期信息, 不勾选则不显示日期信息。
- 农历: 勾选后时钟中显示当前日期对应的农历信息, 不勾选则不显示农历信息。
- 时间: 勾选后时钟中显示当前时间详细信息, 不勾选则不显示时间详细信息。
- 星期:勾选后时钟中显示当前日期对应的星期信息,不勾选则不显示星期信息。

步骤 8 设置时钟中的时间"显示模式",支持"单行显示"和"换行显示"两种显示模式。

步骤9 在"数字时钟预览"下方设置数字时钟内容显示样式信息。

- **B**: 单击将数字时钟中的文字使用粗体显示, 若是粗体时, 单击可取消粗体显示。
- 1: 单击将数字时钟中的文字使用斜体显示, 若是斜体时, 单击可取消斜体显示。
- □: 单击将数字时钟中的首行文字添加下划线, 若已添加下划线时, 单击可取消文字下划线显示。
- ◆ 全:单击打开拾色器,修改数字时钟文字的背景颜色信息。
   在修改背景的拾色器中,可在 "Alpha 通道"中设置背景透明度信息,取值范围为[0, 255],0为完全透明,255为不透明。

#### 步骤 10 单击"确定",完成数字时钟的添加。

数字时钟添加完成,右键单击数字时钟,选择"编辑",即可进入数字时钟编辑界面,编辑完成 后,单击"应用",可直接修改所有节目中的该媒体的显示信息。

#### 5.3.1.5 添加传感器

Kompass FX2 支持将传感器获取的数据作为一个媒体,并可将传感器数据显示到大屏上。 将时间码生成的数据作为媒体时,需要先完成时间码与 Kompass FX2 所在服务器进行连接。

步骤1 在"媒体库"中,单击右键选择"添加传感器",进入传感器添加界面。

#### 图5-13 添加传感器

添加	口传感器
传感器预览:	宽度: 352px 高度: 64px
00:00	:00:00
B / <u>U &amp;</u>	
传感器名称: 传感器 01	宋体   48
字体颜色: 🗌 🔲 📕 🔜 📕 📕 📕	自定义: 🖌
传感器型号: 时间码 ▼	
传感器类型: MTC ▼	
固定文字: (在1	状认数据之前添加一段固定文字)
文字排版: 〇上下 • 左右 显示间	钜: 0 px 🛟 (固定文字与数据的显示问距)
	确定 取消 应用

步骤 2 在"传感器名称"区域中分别设置传感器的名称、传感器文字的字体和字体大小信息。

步骤3 在"字体颜色"区域中单击颜色色块选择传感器的文字显示颜色。

单击"自定义"后的 A,打开拾色器,在拾色器中选择需要的颜色。在拾色器的"Alpha 通 道"中可设置传感器的文字的透明度信息,取值范围为[0,255],0 为完全透明,255 为不透 明。

步骤4 在"传感器型号"中选择当前连接的传感器类型。

传感型号是根据传感器测量的物理量和测量原理来分类。

步骤 5 在"传感器类型"中,选择当前传感器型号的传感器的类型。

传感器类型是根据传感器的规格和性能参数来区分不同型号的传感器。

播放时间码生成数据时,"传感器类型"中设置的数据类型必须与时间码生成的数据类型保持 一致。

- 步骤6 在"固定文字"右侧的文本框中输入需要显示的文字信息。
- 步骤7 在"文字排版"中选择"固定文字"和传感器显示信息的排版模式。
  - 上下: 输入的固定文字和传感器读取的信息按照上下两行显示, 输入文字在第一行, 传感器显示信息在第二行显示。
  - 左右: 输入的固定文字和传感器读取的信息按照左右一行显示, 输入文字在左侧, 传感器显示信息在右侧。

步骤 8 在"显示间距"中,设置输入的"固定文字"与传感器数据之间的距离。

显示间距取值范围为 0px~500px。

- 步骤9 在"传感器预览"下方设置传感器内容显示样式信息。
  - B: 单击将传感器中的文字使用粗体显示, 若是粗体时, 单击可取消粗体显示。
  - 1: 单击将传感器中的文字使用斜体显示, 若是斜体时, 单击可取消斜体显示。
  - □: 单击将传感器中的首行文字添加下划线,若已添加下划线时,单击可取消文字下划线显示。
  - 全:单击打开拾色器,修改传感器的文字的背景颜色信息。
     在修改背景的拾色器中,可在 "Alpha 通道"中设置背景透明度信息,取值范围为[0, 255],0为完全透明,255为不透明。

步骤 10 单击"确定",完成传感器添加。

5.3.1.6 创建媒体副本

Kompass FX2 支持为已添加的字幕、数字时钟、传感器和媒体合集创建副本,副本创建后,可 对副本进行编辑,快速完成一个新的媒体的添加。

步骤 1 在"媒体库"中,右键单击已添加的媒体,选择"创建副本",系统会自动添加一个选中的媒体副本。

新创建的媒体副本以原媒体名称加数字进行命名。

- 步骤 2 右键单击新创建的副本媒体,选择"编辑",即可进入媒体编辑界面。
- 步骤3 参考对应的媒体添加步骤,对新的媒体副本进行编辑和修改。
- 步骤4 单击"确定",完成媒体副本的编辑。

5.3.1.7 添加采集设备源

Kompass FX2 支持通过采集卡来获取输入源画面。



步骤 1 在 Kompass FX2 的媒体库空白处右键单击,并选择"添加采集设备"。

图5-15 捕获设备源

	采集设备
名称	Integrated Camera
设备名称	Integrated Camera
分辨率	1280 x 720 🔹
帧率	<b></b>
	( 确定 )( 取消 )

- 步骤2 在"名称"中输入采集设备输入源的名称。
- 步骤3 在"设备名称"后选择采集设备的名称。
- 步骤4 系统会自动读取采集的"分辨率"和"刷新率"。
- 步骤 5 单击"确定",完成捕获设备源的添加。

5.3.1.8 添加 NDI 输入源

添加 NDI 输入源前,需要先在 NDI 发送端配置 NDI 源画面大小和画面位置信息,并开启 NDI, Kompass FX2 才能搜索到 NDI 源,并进行 NDI 源的添加。

#### 日说明

NDI 发送端和 Kompass FX2 所在的服务器必须要位于同一网段内。

#### NDI 发送端配置

步骤1 在 NDI 源端的电脑上双击"NDI Sender",打开 NDI Sender 软件。

图5-16 NDI Sender

NDI 发送端	语言/Language:简体中文 🔽 🗕 🗙
名称: 16004381-L	选取ROI显示ROI
屏幕: 屏幕:0(1920x1080)	▼ 「发送的ROI
帧率: 25 开始 重置	x: 0 v: 0 v: 0 v: 1920 h: 1080

- 步骤 2 输入 NDI 的名称。
- 步骤3 单击"重置"。

NDI 名称修改后, 需要单击"重置"后生效。

步骤 4 如果 NDI 发送端存在多个屏幕, 在"屏幕"中选择需要发送的屏幕。

如果需要截取发送多个屏幕画面,则在"屏幕"中选择需要发送的第一个屏幕。

步骤 5 单击"选取 ROI",按住鼠标左键不放对屏幕区域进行框选可以发送的画面区域。

通过"发送的 ROI"区域可查看发送的画面位置和画面大小信息,也可在"发送的 ROI"中修改 "x"、"y"、"w"和"h"的值来设置发送区域的位置及大小。

- x: 发送区域相对于选择的"屏幕"的左边缘的横向偏移。
- y: 发送区域相对于选择的"屏幕"的上边缘的纵向偏移。
- w: 发送区域的横向宽度。
- h: 发送区域的纵向高度。
- 步骤 6 单击"完成",完成 NDI 发送端画面信息设置。
- 步骤 7 单击"开始",完成 NDI 发送端设置。

# ■说明 NDI发送区域配置完成后,单击"显示 ROI"可查看设置的画面位置和画面区域大小。

### 添加 NDI 源

步骤1 在 Kompass FX2 的媒体库空白处右键单击,并选择"添加 NDI"。

步骤 2 系统会自动搜索当前网段中所有已开启的 NDI 设备。

图5-17 NDI 添加

			添加NDI媒体			
ND I 3	间表				ç	С
		发送端名称		服务端名称	状态	
	10.15.16.63:5961	16004381-L				
Ľ.						
_						
					确定	刘门

- 步骤3 勾选 NDI 列表前的复选框。
- 步骤 4 单击"确定",完成 NDI 输入源的添加。

**■**说明 NDI 添加完成后,在媒体库中,右键单击 NDI 源,选择"编辑",可修改 NDI 源的名称。

# 5.3.1.9 添加网站输入源

# 前提条件

Kompass FX2 所在服务器已连接网络。

#### 操作步骤

步骤1 在 Kompass FX2 的媒体库空白处右键单击,并选择"添加网站"。

图5-18 添加网站

2	编辑网站地址	×
资源名称:		
网页 - 1		
模式选择		
原生模式		-
网址名称:		添加标签页
标签页 - 1	https://www.baidu.com/	
		确定 取消

步骤 2 在"资源名称"中输入添加的网站输入源名称。

步骤 3 在"模式选择"中,选择添加的网站显示模式,支持"原生模式"和"截屏模式"两种模式。

- 原生模式:当选择"原生模式"时,播放时,Kompass FX2 的舞台编辑界面无画面预览,直接显示在节目所在的扩展显示屏上,并且输出画面支持通过鼠标进行控制。
   当添加的网页的分辨率大小超出媒体服务器图形处理卡的处理能力时,不建议使用原生模式。
- 截屏模式:当选择"截屏模式"时,播放时,Kompass FX2 对网页窗口进行截屏得到画面,然
   后把该画面渲染到画面所在接口的显示屏上,并支持对画面进行截取。
- 步骤4 在"网址名称"中的第一个文本框中输入标签的名称。
- 步骤 5 在"网址名称"中的第二个文本框中输入网站的完整域名。
- 步骤6 单击"添加标签页",可继续增加标签和网址。
- 步骤7 输入新增标签的名称和网址。
- 步骤8 单击"确定",进入添加网站界面。

#### 图5-19 网站配置界面(截屏模式)

资源名称:网页 - 2					×
百度一下,你就知道 × +					
< > C https://www.baidu.com/		•	) X: 0 Y: 0	意: 1920 高: 1080	应用 輸出阿页分辨率: 1920*1080 ▼
新闻 hao123 地图 點吧 视板 图片 阿盘 文库 AI助手 更多					の重 登録
	Bai	古庫			
			F		
	百度范援 >	OB	一换		
	▼ 习近平心中的中华体育精神	3 暑期文化热 但惜夏日长			
	1 拜登称若特朗普败选恐无法和平交接 🔤	4 马龙提醒王楚钦不顺的时候别上头			
	2 水谷隼说马龙是团体富的突破口 🛄	5 汪顺跳水牛蛙下锅			

当"模式选择"为"截屏模式"时,可针对超大的浏览器画面(超出媒体服务器的单个图形处理卡的处理能力的画面)进行截取,可添加多个相同的网页进行截取,然后在节目中进行拼接,完成超大网页画面的显示。

在"截屏模式"下,通过以下参数调整,完成网页画面的截屏配置。

- X:设置截屏的起始横向坐标,以左上角为基准点进行设置。
- Y:设置截屏的起始纵向坐标,以左上角为基准点进行设置。
- 宽: 截取后的画面横向宽度。
- 高:截取后的画面纵向高度。
- 应用: 截取参数设置完成后, 单击"应用", 使配置的参数生效。
- 输出网页分辨率:通过选择输出分辨率来调整输出网页的大小。

#### **一**说明

若网页分辨率过大时,可拖动右下角画布中的缩略图选择截取位置。

- 按住空格键,可拖动整个画布。
- 按住 Ctrl 键,滚动鼠标可多对右下角画布进行缩放。
- 步骤9 单击右上角的 "×"关闭,完成网站的添加。

# **┣**说明

- 当打开多个页签时,该输入源显示关闭之前停留的那个页签的画面。
- 如果在网页中打开其他页面,并且在新增的页签中显示时,系统会自动添加新的页签。

若需要长时间播放网页,建议在"设置 > 系统设置"中配置软件定时重启,以便能定期
 释放网页缓存。

#### 5.3.1.10 添加流媒体源

Kompass FX2 支持添加流媒体作为视频源,支持 rtsp、rtmp、http 和 https 格式的流媒体。

步骤1 在"媒体库"中,单击右键选择"添加流媒体",进入添加流媒体网络地址界面。

图5-20 媒体路径

流媒体地址	
请输入网络URL	
流媒体链接方式 	
UDP 🗸	
确认 取消	D

步骤 2 在网络 URL 中输入媒体路径。

媒体路径必须以 rtsp://、rtmp://、http://或 https://开头。

- 步骤 3 在"流媒体链接方式"中,选择流媒体的传输协议,支持"UDP"或"TCP"两种模式。
- 步骤4 单击"确定",完成媒体路径添加。

5.3.1.11 添加媒体合集

媒体合集即可将多个视频或视频图片进行排序组合形成一个新的集合视频源,集合中视频和图 片会根据设置模式自动循环播放。

### **□**说明

PPT、NDI 源、网站和媒体路径不支持添加到媒体合集。

步骤1 在"媒体库"中,单击右键选择"添加媒体合集",进入媒体合集创建界面。

图5-21 媒体合集

添加媒体合集						
全部	全部媒体				合集媒体	
		全选			全选	删除
名称	类型 分辨率	时长		名称 类型	分辨率时长	播放次数
🕨 🖿 Test Pattern				🏼 家庭.m 视频 3	3840x2160 00:00:20	1
▼ ■ 视频素材				🕿 01.jpeg 图片 1	1440x900 00:10:00	1
题家庭.mov	视频 3840x2160	00:00:20		≡ 山脉.m 视频 3	3840x2160 00:00:15	1
≡ 山脉.mov	视频 3840x2160	00:00:15	<u>&gt;&gt;</u>	🕿 02.jpg  图片 9	900x675 00:10:00	1
₩ 樱桃.mov	视频 3840x2160	00:00:30		■ 樱桃.m 视频 3	3840x2160 00:00:30	1
🌇 沙拉.mov	视频 4096x2304	00:00:18		🖝 04.jpg  图片 1	1600x1200 00:10:00	1
൝ 熊猫.mov	视频 3840x2160	00:00:42				
■ 粉色的花.mov	视频 3840x2160	00:00:10				
🌌 葡萄看板娘.mov	视频 4096x2160	00:00:17				
名称 播放合集		切换效果	淡入淡出	•	模式切换顺序播放	<b>_</b>
					确定	取消

- 步骤 2 在"全部媒体"中选择需要创建媒体合集的媒体。
- 步骤 3 单击中间的 >> 将选中媒体文件添加到右侧的"合集媒体"中。

在"合集媒体"中,可以上下拖动改变已选媒体的排列顺序。

步骤 4 【图片媒体】在"合集媒体"中选中图片,双击图片的播放"时长",可修改图片播放时长。 【视频媒体】在"合集媒体"中选中视频,双击视频的播放"次数",可修改视频在媒体合集中 连续播放的次数。

#### 日说明

- 视频媒体不支持播放时长设置。
- 图片媒体不支持播放次数设置。
- 步骤5 在"名称"中输入媒体合集的名称。
- 步骤 6 在"切换效果"中设置媒体切换效果,支持"淡入淡出"和"直切"两种切换效果。
- 步骤 7 在"模式切换"中设置合集媒体中的媒体播放顺序, 支持"顺序播放"和"随机播放"。
- 步骤8 单击"确定",完成合集媒体的添加。
# 5.3.1.12 添加控制命令

Kompass FX2 支持通过控制命令来控制后端的拼接器设备。此功能建议受到专业培训后的人员 进行操作。

步骤1 单击"输出控制"打开输出控制页签。

图5-22 输出控制



步骤 2 单击左下角的 式 动石键单击"输出控制"的空白区域选择"添加",打开控制命令添加界面。

图5-23 添加控制命令

	编辑控制命令	×
指令名称:	场景切换	
设备选择: 设备证:	H系列超级拼控	
端口号:	1025	
指令类型: 值:	播放场景 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	确定	取消

- 步骤3 在"指令名称"中输入控制指令的名称。
- 步骤4 配置拼接器信息。
  - 1. 在"设备选择"中选择后端设备的类型,当前支持拼接器和中控设备。

2. 在"设备 IP"中输入当前添加的指令控制的拼接器的 IP 地址。

3. 在"端口号"中输入需要控制的拼接器的外部控制端口号。

步骤5 配置控制指令。

1. 在"指令类型"中选择控制指令的控制类型。

2. 在"值"中输入控制指令的取值, 取值请参考拼接器的中控协议文档。

步骤6 单击"确定",完成一条控制指令的添加。

#### 日说明

- 每条控制指令为一个媒体文件。
- 媒体指令的播放时长固定为3秒,若节目中全为指令媒体,则输出会有3秒黑屏。

# 5.3.2 云素材

Kompass FX2 支持从屏精灵端获取播放媒体素材。

## 5.3.2.1 注册账户

步骤1 单击右上角的"登录账户",打开登录界面。

#### 图5-24 登录界面



- 步骤 2 单击下方的"选择服务器",进入屏精灵服务器选择界面。
- 步骤3 选择服务器节点,单击"确定"。
- 步骤4 单击"立即注册",进入屏精灵注册界面。

## 图5-25 屏精灵注册

			注册		
69	1 身份验证		2 完善账号信	ġ	3 完成
		. 手机号		× ]	
		0086 ~	请输入手机号		
		请输入验证码 同意 服务协议和	隐私政策	获取验证码	
			下一步		
			已有账号? 立即登录		

步骤 5 选择注册信息, 支持"手机号"或"邮箱"注册。

- 步骤6 填写手机号码或者邮箱。
- 步骤7 勾选"同意服务协议和隐私政策"。

步骤 8 单击"获取验证码",并在弹出的对话框中拖动下方的滑块完成验证。

- 步骤9 将手机号码或邮箱中获取到的验证码输入到左侧的文本框中。
- 步骤 10 单击"下一步",进入完善账号信息界面。

	注册			
< ✓ 身份验证	2 完善账号信息		3 元成	
	• 用户名			
	请输入用户名			
	* 密码			
	请输入密码	ø		
	*确认密码			
	请重新输入密码	ø		
	*企业名称			
	请输入企业名称			
	• 企业地址			
	请选择企业地址			
	• 所在企业身份			
	请选择所在企业身份	~		
	企业场景应用(多选)			
	请选择企业场景应用	~		
	上一步 提交			

# 步骤 11 填写用户名、密码、企业信息,单击"提交",完成注册。

## 5.3.2.2 登录账户

步骤1 单击右上角的"登录账户",打开登录界面。

图5-27 登录界面

登录	1 K	×
验证码登录	账号登录	
■ 邮箱	-	
请输入邮箱		
>> 请拖动滑块进	行验证	
请输入验证码	获取验证码	
🗌 同意 服务条款 和 隐私政策		
登录		
没有账号?立即注册	4 选择服务器	

- 步骤 2 单击下方的"选择服务器",进入屏精灵服务器选择界面。
- 步骤3 选择服务器节点,单击"确定"。
- 步骤 4 单击"验证码登录"或"账号登录",选择通过验证码或账号进行登录。
- 步骤5 输入对应的账号信息。

验证码登录时,输入邮箱后,拖动下方滑块之最右侧,系统会自动发送验证码,并将验证码填 写到左侧的文本框中。

账号登录时,输入用户名和密码后,拖动下方滑块之最右侧,完成验证。

- 步骤6 勾选"同意服务条款和隐私政策"。
- 步骤 7 单击"登录",进入设备授权验证界面。

图5-28 设备授权验证



- 步骤8 将下方滑块从最左侧拖动到最右侧,系统会自动为用户注册邮箱或手机号码中发送验证码。
- 步骤9 在下方的文本框中, 输入收到的验证码。
- 步骤 10 单击"确定",完成用户登录。

#### 5.3.2.3 获取云素材

- 步骤1 在"媒体库"区域,单击"云素材",进入云素材界面。
  - 图5-29 云素材

本地素材云素材	 対	制	
Q			300项 C
缩略图-名称	状态	下载	类型
山脉.mov	审批通过		视频
家庭.mov	审批通过	æ	视频
高尔夫.mp4	审批通过	æ	视频

步骤 2 单击需要下载的素材右侧的 4, 可将云素材下载到本地。

素材下载后,默认存储在"设置 > 系统设置"的"云素材"路径下,若修改此路径后,下载后的 文件将会自动保存到设置后的路径下。

- 步骤3 单击"本地素材",进入本地素材界面。
- 步骤4 单击"云素材文件夹",可查看下载的云素材。

5.3.3 管理媒体文件

5.3.3.1 重命名媒体文件

- 鼠标右键单击需要重命名的媒体文件或文件夹,选择"重命名",在输入框中自定义媒体名称。
- 鼠标左键单击需要重命名的媒体文件或文件夹,按F2快捷键,在光标所在的文本框中输入
   名称即可重命名当前选中的媒体文件或文件夹。

5.3.3.2 删除媒体文件

删除媒体有以下方法。

- 在媒体库中,选中目标媒体,单击 🔂。
- 在媒体库中, 鼠标右键单击选中需要删除的媒体, 选择"删除"。
- 在媒体库中, 鼠标左键单击选中需要删除的媒体, 按"Delete"。

## 5.3.3.3 管理媒体文件

可创建文件夹对导入的媒体进行分类管理。

- 单击"媒体库"左下角的一,选择"新建文件夹",并输入文件夹名称即可创建文件夹。
- 在媒体库中单击右键,选择"新建文件夹",并输入文件夹名称即可创建文件夹。
- 鼠标左键单击媒体文件,并拖动选中文件至文件夹中,即可将已导入的文件进行分类管理。
- 拖动文件或文件夹即可对文件或文件夹进行排序。

## 5.3.3.4 切换媒体视图

单击媒体库右边的图标可切换缩略图和列表视图。

- 在列表视图下,单击 <sup>■■</sup> 切换为缩略图视图,所有媒体库文件以缩略图展示,不展示文件夹信息。
- 在缩略图视图下,单击 •••• 切换为列表视图,以文件夹分类进行展示文件信息。

# 5.4 编辑节目

Kompass FX2 以节目为单位进行播放,每个节目中最大可添加 8 个图层和 1 个音频。

# 5.4.1 编辑图层

将媒体库中的文件添加到节目的图层中,并在舞台编辑区,调整图层的大小位置等基本属性。

步骤1 在媒体库中选中目标媒体文件,单击鼠标左键不放并拖动到对应节目的对应图层或输出区域, 完成节目中图层的添加。 图5-30 编辑节目

₽搜索			27项	<	ALL							>
缩略图-名		类型	分辨率									
•	Test Pattern											
۰ 🝈	共享文件夹											
1	粉色的花.mov	视频	3840>			1-1 (SORGI).						
-	高尔夫.mp4	视频	3840»		the second state of the se	a second s	a inte					
222	家庭.mov	過續	3840>		albani							
	山脉.mov		3840>									
Ę					2) v(o 2) v	v(1920 t) H <sup>1</sup> 1080 t)	旋转 0 : 4		SDR 🔻 🖨		₩   ⊖ 100%	• <b>•</b> • <b>•</b>
#8	≇(1/50)											
り日 目点 図层1 ●)	▶ <del>1</del> 1 С	ITF	≣ 2		▶ 节目 3	▶ 节目 4	▶ 节目 5	▶ 节目 6	▶ 节目 7	▶ 节目 8	▶ 节目 9	▶ 节目 10
图层2 《×												

若添加的素材为"转码加密助手"中转换的加密视频时,拖动媒体到图层或舞台时,需要在弹出 的对话框中输出解密密码,或在媒体库中,右键单击加密视频,选择解密并输入解密密码,才 能添加到节目和舞台上。

步骤 2 调整当前图层的位置,大小,旋转角度和优先级。

图5-31 图层调整

X 0 🗘 Y 0 🗘 W 1920 ¢ H 1080 ¢ 旋转 0 ෫ | 🖣 🖕 📲 📝 | SDR 👻 🙆

- 位置调整:可拖动图层移动,快速调整位置,也可以通过以下参数对图层位置进行精确调整。
  - X: 图层左边离舞台左边缘的距离。
  - Y: 图层上边离舞台上边缘的距离。
- 大小调整:选中图层后,按住鼠标左键拖动图层边缘可快速调整图层大小,通过以下参数对 图层大小进行精确调整。
  - W: 调整图层的整体宽度。
  - H: 调整图层的整体高度。
  - 双击图层,图层会自动铺满图层所在接口显示,再次双击图层,图层会变成原始大小。
- 旋转:设置图层的旋转角度,顺时针旋转。
- 调整节目中图层的优先级。

- \_ 🖣 : 单击将选中的图层的优先级向上调一层。
- \_ 📑 : 单击将选中的图层的优先级向下调一层。
- 🍤:单击将选中的图层置顶。
- 🛂: 单击将选中的图层置底。
- 🔽: 单击将选中的图层自适应输出缩放。
- 步骤3 配置舞台画面渲染模式。

在舞台下方区域选择渲染模式为 "SDR" 或 "HDR10"。

- SDR: Kompass FX2 的舞台区域中画面按照 SDR 格式进行输出预览。
- HDR10: Kompass FX2 的舞台区域中画面按照 HDR10 格式进行输出预览。

#### 目说明

- 进行舞台画面渲染模式设置前, 需要在"设置 > 输出设置"中启用"HDR 链路"。
- 当舞台画面渲染设置为 HDR10 时, 需要 Kompass FX2 所在显示器支持 HDR, 并且显示器已开启 HDR 播放功能。
- 若显示器不支持 HDR, 但渲染模式设置为 HDR10 后, Kompass FX2 舞台画面可能会存在曝光等不正常显示, 但不影响输出。

#### 步骤4 设置图层播放的音频。

单击图层左侧的音频可对当前图层的音频进行控制。

- 💵: 当前图层中媒体自带的音频开启。
- 🚺: 当前图层中媒体自带的音频关闭。
- 步骤5 媒体分组。
  - 1. 在舞台编辑区, 选中目标媒体。

按住 CTRL 键,单击鼠标左键可以同时选中多个媒体。

- 2. 单击鼠标右键, 在弹框中选择"建立分组"。
  - 同一分组的媒体, 左上角有相同标识, 如图 5-32。
  - 同一分组的媒体,可同步播放,共同执行快进、快退、暂停、结束等操作。

图5-32 图层分组



步骤6 锁定图层媒体。

图层编辑完成后,可通过图层锁定来锁定图层,以避免误操作导致图层变化。

1. 在舞台编辑区, 右键单击选中需要锁定目标媒体, 弹出媒体菜单。

图5-33 锁定媒体

删除	Del
删除全部	
锁定	
铺满输出	
建立分组	
定位媒体资源	

- 2. 单击"锁定",锁定选中的媒体,媒体锁定后,不可在舞台编辑区移动该图层。
  - 图层锁定后,在"节目管理"下当前节目的图层右上角会出现"lock"标识。
  - 图层锁定后,不可移动和修改图层大小,不可替换图层输入源。
  - 右键单击已锁定的图层,选择"解锁",可解除图层锁定。

#### 目说明

- 选择舞台区节目时,可通过按住鼠标左键进行框选,一次可选择多个图层。
- 单击"定位媒体资源",可快速在媒体库中定位媒体。
- 当图层中选择的媒体为网页媒体时,并且网页媒体中存在多个页签时,需要给每个媒体设置播放的页签。
- 右键单击图层,选择"重命名",可修改图层名称。

- 右键单击图层,选择"绑定屏幕分组",可修改图层与屏幕的绑定关系。
- 在节目中右键单击媒体选择"定位媒体资源",可快速在媒体库中定位该媒体。
- 在节目中右键单击媒体选择"访问文件位置",可打开当前媒体在媒体服务器中的存储位置。

## 5.4.2 设置节目属性

设置节目名称,节目中的主媒体,节目播放结束后的动作,节目的删除和复制,主 KV 节目和节 目的添加。

右键单击节目名称区域,弹出如下菜单。

图5-34 节目属性操作



- 锁定:锁定选中的节目,节目锁定后,只能进行节目播放、暂停、复制和插播操作。
- 重命名:设置节目的名称,以便能更好的对节目进行管理。
- 删除:删除当前节目,删除节目时,删除节目中的图层和图层样式及媒体属性。
- 复制:复制当前节目中的图层和图层样式及媒体属性信息。
- 粘贴:将复制的节目粘贴到新的节目中,快速完成新的节目编辑。
- 左侧插入:在选中的节目左侧插入相应数量的节目。
- 右侧插入: 在选中的节目右侧插入相应数量的节目。

# **二**说明

- 在"左侧插入"或"右侧插入"节目时,先通过插入节目数量后的
   受置添加的节目数量,然后单击 "左侧插入"或"右侧插入"插入设定数量的节目。
- 当节目进行复制粘贴时,粘贴后的节目为新增加的节目。

- 主 KV:设置当前节目为主 KV (Key Video),方便后续节目自动匹配主 KV 的图层属性。
  - 主 KV 设定后,在未添加图层的节目中,添加图层时,图层会以主 KV 中的图层为模板自行匹配和调整,包括主 KV 各图层的位置、旋转角度、锁定、声道映射、显卡映射、开始播放动作、结束播放动作及图层分组属性。
  - 当节目中已添加了图层后,再配置主 KV,修改已有图层的节目时,则依照当前节目已有 的配置信息进行添加,不按照主 KV 的图层模板添加。

如: 在主 KV 节目中设置好了图层 1 的位置,大小及旋转角度后,在空白节目中添加图层时,空白节目 中的图层 1 的位置、图层大小和旋转角度与主 KV 的图层 1 一致。

主媒体:设置节目中的主媒体,节目播放时,以主媒体播放时长进行计时和节目切换。

当主媒体设置为"无"时,不进行自动跳转,节目内所有媒体都可播放完整,并呈现媒体播 放结束动作。

#### 目说明

- 当"主媒体"设置为"无"并且在"预编模式"时,设置完成后需要单击"Take"生效。
- 当"主媒体"设置为"无",并将节目添加到排期后,节目播放不受设置的次数限制,并且不进行跳转。
- 当节目添加至排期后,"主媒体"不能设置为"无"。
- "主媒体"不能配置跨节目延续播放。
- 结束播放动作: 配置当前节目播放结束后的动作。



- 循环播放:当前节目播放完成后继续循环播放当前节目,系统默认为"循环播放"。
- 转到下一个节目:当前节目播放完成后自动播放当前节目右侧的节目,若当前设置的节目
   为分屏中最后一个节目时,该功能不可用。
- 停止播放:当前节目播放完成后,停止播放。
- 转到主 KV:当前节目播放完成后,自动跳转到当前工程的主 KV 节目继续播放。

- 转到指定节目:当前节目播放完成后,自动跳转到指定的节目名称继续进行播放。
- 应用至所有: 将设置的"结束播放动作"应用至当前的所有节目中。
- 绑定屏幕分组:将节目与分屏屏幕关联,通过分屏屏幕对节目进行分组。
   节目绑定到屏幕后,选择不同的屏幕,可查看屏幕上绑定的节目分组,可快速进行节目切换。

# 5.4.3 播放节目

节目编辑完成后,可以直接播放节目,节目播放有以下两种方式。

- 单击节目名称上的 > 播放键进行播放。
- 单击界面右上角"播放进度"下的 / 播放键播放选中的节目。
- 单击每个媒体名称后的 , 可播放或暂停选中的媒体播放状态。
- 同一分组的媒体,拖动其中一个媒体播放进度条,可完成组内所有媒体的同步播放。

#### 日说明

当播放的媒体文件中没有 PPT 且未开启 PPT 播放时,可通过键盘上的方向键、PageUp、Page Down 键选择节目,按空格键进行播放。

# 5.4.4 配置分屏播放

Kompass FX2 支持添加多个屏幕,并通过屏幕对输出和节目进行分组管理,方便在选择分屏 时,可对节目进行分组管理。

## 添加分屏

在主界面单击 添加一个屏幕。

+	マ	F型 屏幕 01 × 屏幕 02	×	<mark>实时模式</mark> 预编模式		>
		输出 1-1 (SDR,GI)		输出 2-1		
x	Ŷ	≎ w ≎ н ≎	旋转 🚺 🗘 📕	<b></b>	R 🔻 🔒	. ₩   🕞 100% 🕀   🂽

图5-35 添加分屏

单击分屏名称,可对分屏的节目及图层进行分组管理。

- 全部: 单击"全部", 显示未绑定屏幕的节目及所有图层。
- 分屏名称:单击各个分屏名称,显示绑定到该分屏下的节目和图层,以及未绑定到任何分屏 的图层,系统默认每个分屏自动绑定 10 个节目。

添加分屏时,系统为每个分屏自动绑定 10 个连续节目,若添加的分屏绑定的节目超出系统 默认的 50 个节目时,每多添加一个分屏时,系统会自动添加 10 个节目;当自动添加的节目 数量到 100 时,系统不会自动添加节目,后面添加的分屏需要手动插入节目,并对节目进行 屏幕手动绑定操作。

 单击分屏名称选中分屏,再次单击分屏名称时,取消选择分屏,此时显示所有的节目和所有 图层。

#### 日说明

通过继承主 KV 图层属性编辑时,可先单击"全部",并在舞台中进行图层布局和属性调整,图层布局完成 后,将当前节目设置为"主 KV",在后续编辑分屏节目时,可省去分屏图层位置及大小调节操作。

# 分屏播放

在进行分屏播放时,每个分屏单次仅能播放一个节目,分屏之间节目播放互不影响,可通过以 下方式进行播放操作。

单击分屏屏幕名称,节目会自动跳转到当前分屏绑定的节目列表,单击节目名称上的 ▶ 播放。

#### 图5-36 分屏播放

媒体库	輸出控制			¥ 🐨 💬		(19)	要式 预编模式				媒体属性 播放进度	更新进度 时间码
❷ 搜索		38	ធ 🕂	< 全部 屏章 01	× 屏章 02	×					* <u>M</u> ai	
增略图-名称	类型 1200X/20,,23.9 19894	分辨率 时长 1200X/20 00000:14:725		in the second		1 Martin Contraction	1 E F. Star					50
61	1920x1080,27 视频	1920x1 00:00:44:187				1 1 1					播放	
	1920x1080,69 视频	1920x1 00:00:35:536			19 (31)						结束播放动作	
	1920x800,,23.9 视烦	1920x800 00:01:02:646									循环播放	
	640x480_29.97 #8#8	640x480 00:12:21:915			and the second						跨节日延续 0	
	800x320,,23.00 把续	800x320 00:38:23:012									媒体伯速	
257												1.0 ; 5
1990 -	t-1920x1080,9 视熕	1920x1 00:03:30:760									- 助定纵横比	
133	t-1920x816.88 判知	1920x816_00:03:34:383										
	t-800x336,157 视频	800x336 00:06:19:652									▼ 时间裁照	
	t-848x352,,23 视频	848x352 00:05:38:228										華田
22	t-848x464,162 把疯	848x464 00:19:39:286									媒体时长 00:11:50:481	
₽ f	ō		≣ xo	¢ v0 ¢ w1920	↓↓ H 1080 ↓ 旋转	) 🕄 I 🔩 🖬 '	🐌 🏞 🛃 i sd	R 🔻 🔂	👋   Θ 100	% 🕀   💽	■ == == == == == == == == == == == == ==	<ul> <li>(1) 応用至所有</li> <li>(1) 一</li> <li>(1) 一</li> <li>(1) 元用至所有</li> <li>(1) 元用至所有</li> <li>(1) 元用至所有</li> </ul>
节目管理(4)												
	▶ 节目 7	▶ 节目 8 ▶	节目 9	11 节目 10	11 节目 11	▶ 节目 12	▶ 节目 13	▶ 节目 14	▶ 节目 15	▶ 节目 16	▶ 节目 17	▶ 节目 18
图层1 ●》				t-1024x576,1543 Kbps,-								
配层2 ≪×					640x480,,29.970fps,Xvi							
國层3 ●×												
图层4												
4×	_							1				

播放说明

- 每个分屏中的节目列表中,单次仅能播放一个节目,分屏之间节目播放互不影响。
- 单击分屏名称后,选中节目后,单击右键进行插入节目时,插入的新的节目自动绑定到选中的分屏。
- 选中分屏后,给某个图层添加媒体后,该图层将自动绑定到选中的分屏。
- 图层绑定到分屏后,当前图层只能添加绑定到该分屏的其他节目的媒体,无法在其他分屏的 当前图层中添加媒体。
- 右键单击图层,选择"绑定屏幕分组"后,可快速修改图层的分屏绑定。
- 已绑定到分屏的图层,删除图层中所有媒体后,图层与屏幕的绑定关系不变。
- 单击分屏名称右侧的 × 可删除分屏,分屏删除后,与该分屏绑定的图层和节目将自动解除
   绑定,但已添加的节目和图层中媒体不变。

## 5.4.5 设置媒体播放基本属性

媒体播放基本属性包括是否进行静音播放,结束播放模式后的状态等设置。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"基础"展开基本属性界面。

图5-37 基础属性

▼ 基础			
<b>∢</b> × ——			50
开始播放动作			
播放			•
结束播放动作			
循环播放			•
跨节目延续			
媒体倍速			
	•	1.0	C 🕻
🗌 锁定纵横	比		
🦳 精准跳帧			
🗌 媒体保持			

- 音量调节杆:设置选中节目媒体的输出音量,单击<sup>●)</sup>图标,可关闭输出音量<sup>●×</sup>,再次单击<sup>●×</sup>可打开音频输出,并按照设定的音量大小输出。
- 开始播放动作:设置当前媒体在开始播放时的状态。
  - 播放:当前媒体在节目开始播放后,直接进入正常播放状态。
  - 定格在首帧:当前媒体在节目开始播放后,定格在第一帧画面,可在右上角的"播放进度"中,单击当前媒体名称后的
     继续播放。
- 结束播放动作:设置当前媒体播放结束后的状态或动作。
  - 定格在最后一帧:当前媒体播放完成后,媒体所在界面区域显示媒体播放的最后一帧。
  - 黑屏:当前媒体播放完成后,媒体所在界面区域显示黑屏。
  - 循环播放:当前媒体播放完成后,媒体继续循环播放。
  - 停止播放:当前媒体播放完成后,停止播放。当媒体类型为"音频"时,此项参数可见。
- 跨节目延续:配置媒体跨节目的延续播放功能,设置完媒体跨节目延续后,在切换节目时, 延续的媒体按照正常进度播放,不会因为切换节目而从头开始播放。
   在文本框中输入数字,选择的媒体会将在媒体所在节目后延续播放的节目数量。
   主媒体不支持跨节目延续设置。
- 媒体倍速:配置视频或音频媒体的播放速度,支持设置范围为 0.5~2.0, 默认为 1.0。
  - 媒体倍速为"1.0"时,视频媒体按照原始速度播放。
  - 媒体倍速小于"1.0"时,视频媒体慢速播放,值越小,播放速度越慢。
  - 媒体倍速大于"1.0"时,视频媒体快速播放,值越大,播放速度越快。
- 锁定纵横比: 启用锁定纵横比, 拖拽改变媒体尺寸时原始的宽高比例不改变。

- 精准跳帧: 启用精准跳帧,可精确修改媒体的播放进度。仅视频素材、播放合集和序列帧支 持精准跳帧功能。
- 媒体保持:开启或关闭媒体保持,勾选"媒体保持"前复选框启用媒体保持功能。
  - 开启后,节目切换回来后,该媒体会沿着上一次播放中的位置继续播放。
  - 关闭后,节目切换后,该媒体会从头开始播放。

#### 目说明

- 媒体文件类型为 PPT 时,不支持媒体属性设置。
- 当媒体为"音频"时,"结束播放动作"不支持"定格在最后一帧"和"黑屏"设置。
- 当主 KV 中的图层设置了"精准跳帧"后,后续添加的节目时,精准跳帧不会跟随主 KV 的图层自动设置。
- 当节目设置了精准跳帧后,节目被复制粘贴后,粘贴后的节目也会自动启用精准跳帧功能。

## 5.4.6 时间裁剪

## 媒体时间裁剪

在节目中单击媒体,在"媒体属性"中,可通过设置播放时长、开始播放时间和结束播放时间, 来调整媒体播放。

图5-38 时间裁剪设置

▼ 时间裁剪		
		重置
媒体时长	00:04:08:680	
播放时长	00:00:50:675	こう 応用至所有
开始时间	00:00:20:000	C D
结束时间	00:01:00:675	C D

- 媒体时长:查看媒体播放时间长度。
- 播放时长:媒体播放时间长度,默认为"结束时间"减去"开始时间",当修改"播放时长"后, 媒体将按照修改后的播放时长进行播放,除视频媒体外的其他媒体的默认播放时长可在"设置>输出设置>默认播放时长"中进行设置。

- 当"播放时长"大于"结束时间"-"开始时间"时,媒体将在"开始时间"和"结束时间"之间循
   环播放。
- 当"播放时长"小于"结束时间"-"开始时间"时,媒体将从"开始时间"播放,播放到"播放时 长"后结束播放。
- 当"播放时长"等于"结束时间"-"开始时间"时,媒体将从"开始时间"播放,到"结束时间"
   时停止播放。
- 单击"应用至所有",将该图层中所有的同类型媒体的播放时长设置为当前设置的播放时
   长。
- 单击〇,将播放时长重置为默认时长。
- 开始时间:设置媒体播放的开始时间,开始时间不能大于媒体时长。
  - 单击〇,将开始时间重置为 00:00:00:000。
  - 单击①,将媒体当前播放时间设置为开始时间。
- 结束时间:设置媒体播放的结束时间,结束时间大于开始时间,并且不能大于媒体时长。
  - 单击〇,将结束时间重置为媒体播放实际结束时间。
  - 单击①,将媒体当前播放时间设置为结束时间。
- 单击右上角的"重置",将所有设置还原为默认值。

## 目说明

- 时间裁剪仅支持对视频媒体进行"播放时长"、"开始时间"和"结束时间"裁剪。
- 其他媒体仅支持修改"播放时长"。

# 指令时间裁剪

当指令添加到节目后,单击指令选中指令,在右侧的媒体属性区域,可配置时间裁剪参数。

图5-39 时间裁剪

▼ 时间裁剪		
		重置
播放时长	00:00:03:000	-
发送时间	00:00:00:000	<b>*</b>

- 播放时长:设置指令的播放时长。
- 发送时间:设置指令下发时间。
  - 发送时间必须小于等于播放时长。
  - 若发送时间大于主媒体播放时长,并且主媒体未设置循环播放时,则当前指令将不发送。

# 5.4.7 翻页查看

# Excel 翻页

选中节目中的 Excel 媒体,并在右侧单击"媒体属性"下"翻页"展开 Excel 的翻页界面。

图5-40 Excel 翻页

▼ 翻页	į				
	T.		PgUp		
+	<b>\</b>	-	PgDn	Sheet 🔶	Sheet →

Excel 在"设置 > 输出设置"中设置的"播放模式"不同时,翻页按键对应的功能也不同。

- 当 Excel 的"播放模式"为"原生模式"或"动画模式"下,手动翻页如下。
  - - : 向左移动查看,每次单击移动一列。
  - ↓ : 向右移动查看,每次单击移动一列。
  - 1: 向上移动查看,每次单击移动一行。
  - 📕: 向下移动查看,每次单击移动一行

  - Sheet ← : 切换 Excel 表格的 Sheet 页面,每单击一次,向左面切换一个 Sheet 页。
  - <sup>\_\_\_\_sheet</sup> → ]:切换 Excel 表格的 Sheet 页面,每单击一次,向右面切换一个 Sheet 页。
- 当 Excel 的"播放模式"为"图片模式"时,手动翻页方式如下。
  - ← / ↑ / №2: 每次单击向上翻一页查看。
  - → / → / / / / / ゆ次单击向下翻一页查看。

# 其他翻页

当媒体类型为 Word、PDF、PPT 时,翻页界面如下。

图5-41 番	刚页界面
---------	------

▼ 翻页	
上一页 下一页	
当前第 1 页/共 28 页	跳转至 1 🛟 页

- 单击"上一页"或"下一页"查看当前查看页面的上一页面或下一页面。
- 在 "跳转至第 n 页"中, 输入页数, 可查看对应页面信息。

## 5.4.8 设置图层不透明度

通过图层透明度的调整,可以完成图层输出画面的叠加特效。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"不透明度"展开图层不透明度设置界面。

图5-42 图层不透明度

Ŧ	不透明度			
			重	置
•		(	100	÷

步骤3 拖动不透明度滑块调整图层的不透明度。

直接在不透明度下的文本框中输入数字可快速调整不透明度。 取值范围为【0,100】,不透明度为 0 时,图层完全透明,不透明度为 100 时,图层不透明。

# 5.4.9 设置图层画质

通过调整图层输出画面画质参数来调整输出画面的效果,画质参数说明如下表所示。

#### 图5-43 图层画质



表5-1 画质基本参数

参数	说明
亮度	输入源画面的明暗程度,默认为 50,范围值为 0 ~ 100。
对比度	画面上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度比值。默认为 50,范围值为 0~100。
饱和度	输入源画面色彩的鲜艳程度。饱和度越大,图像彩度越大;饱和度越小,图像灰度越大,默认为 50,范围值为 0~100。
色相	输入源画面图像颜色的色彩效果,默认为 0,范围值为-180~180。

# 应用画质

应用至所有:将调整画质参数应用至所有图层。

重置:一键将所有调整画质参数重置为默认值。

# 5.4.10 设置图层截取

图层截取是将图层中部分区域放大至整个图层显示,区域放大显示。、

PPT 不支持截取设置。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"截取"展开图层截取设置界面。

图5-44 图层截取



- 步骤3 设置截取位置和截取大小,完成截取。
  - 截取位置设置
    - X: 设置截取区域与输入源画面左边缘的距离。
    - Y: 设置截取区域与输入源画面顶端的距离。
  - 截取大小设置
    - 宽:设置截取区域的宽度。
    - 高:设置截取区域的高度。

截取区域设置完成后,实时生效,截取效果如下图所示。

图5-45 截取效果展示



# 5.4.11 设置图层特效

图层特效支持图层画面模糊度调整,图层抠像和图层遮罩设置。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"特效"展开图层图层特效设置界面。

#### 图5-46 图层特效

▼ 特效	□ 翻转
□模糊	
重置	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
□ 抠像	
重置	2011年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
≠ = #000000 0 \$ 0 \$ 0 \$	模式
Hex R G B	模型文件映射    ▼
□ 進置	模型文件
□ 反向 重置	
模板	纹理分辨率
无	长 1440 ↓ 宽 900 ↓
	远近(m)
□ 循环滚动	横向(m)
方向 从左到右 🗸	(m)
速度 <b>→</b>	C C C

# 设置图层模糊

通过调整图层模糊度来完成图层模糊效果设置。

- 步骤1 勾选"模糊"前的复选启用图层模糊。
- 步骤 2 拖动模糊度滑块调整图层的模糊程度。

取值范围为[0,100], 默认值为 0。

- 模糊度为0时,图层不模糊。
- 模糊度为 100 时, 图层模糊度最大。

# 设置抠像

抠像是指吸取画面中的某一种颜色作为透明色,将它从画面中抠去,从而使背景透出来,形成 二层画面的叠加合成。

- 步骤1 单击 /并移动至图层中需要去除的颜色区域。
- 步骤 2 单击拾取需要去除的颜色。

选中颜色后,在 🌈 后显示拾取的颜色,及拾取的颜色的 HEX 值和 RGB 分量值,也可以在 Hex 或 RGB 分量值中输入相应的数据设置颜色。

步骤 3 勾选"抠像"前的复选启用图层抠像并直接删除图层中选中的颜色。

## 设置图层遮罩

图层遮罩是去除图层中不需要显示的部分,保留显示遮罩后的区域。

步骤1 勾选"遮罩"前的复选启用图层遮罩。

- 步骤 2 选择图层遮罩模板, 默认模板为"无"。
  - 模板为"无"时,不进行遮罩显示。
  - 模板为"矩形"时,设置遮罩区域时,按照矩形选中。

步骤3 分别设置图层上下左右的遮罩大小。

- 上: 遮罩图层上部的大小。
- 下: 遮罩图层下部的大小。
- 左: 遮罩图层左边的大小。
- 右: 遮罩图层右边的大小。

#### 日说明

图层遮罩的上下左右设置完成后,仅显示中间保留的区域,当勾选"反向"前的复选框,将显示原遮罩的区域,原来显示的中间区域将被遮罩,不显示。

# 设置媒体循环滚动

媒体在播放中按照设定的滚动方向进行滚动播放,并且滚动播放速度可调节。

- 步骤1 选中节目中图层的媒体,选中需要配置滚动播放的媒体。
- 步骤 2 在媒体属性的"特效"中,勾选"循环滚动"前的复选框启用媒体滚动播放。
- 步骤 3 在"方向"中,设置媒体滚动方向,支持"从左到右"、"从右到左"、"从上到下"和"从 下到上"四种滚动模式。
- 步骤4 在"速度"中,设置媒体滚动速度,取值范围1~100,默认为5。

滚动速度可通过左右拖动调节杆或直接在右侧的文本框中输入对应数字进行设置。

## 设置媒体翻转播放

在"翻转"中,可设置媒体播放时进行画面翻转播放。

- 左右:设置媒体画面进行左右翻转播放,即输出画面左右翻转显示。
- 上下:设置媒体画面进行上下翻转播放,即输出画面上下翻转显示。

设置完成后,勾选"翻转"前复选框,启用画面翻转输出。

# 设置媒体三维贴图输出

三维贴图即将媒体画面通过 Kompass FX2 输出到不同形状的显示屏上,比如弧形屏幕、球形屏 幕等异形显示屏。

- 步骤1 勾选"三维贴图"前复选框, 启用三维贴图功能。
- 步骤 2 在"模式"中选择"模型文件映射"。
- 步骤 3 在"模型文件"中导入环境三维模型文件,模型文件格式为 n3dx。
- 步骤4 在"纹理分辨率"中设置媒体素材的原始分辨率。
- 步骤5 调整贴图参数。
  - 远近(m): 三维空间中相机位置与模型中心的距离, 默认 1.0m, 范围 0~10, 步进 0.1。
  - 横向(m): 三维空间中相机位置横向偏移的距离, 默认 0m, 范围-10~10, 步进 0.1。
  - 纵向(m): 三维空间中相机位置纵向偏移的距离, 默认 0m, 范围-10~10, 步进 0.1。
  - 単击各参数右侧的<sup>〇</sup>,将该参数恢复为默认值。

单击右上角的"应用至所有",可将当前媒体设置三维贴图参数应用至已添加的所有媒体中。应 用参数包括模型文件、远近、横向、纵向数据。

单击右上角的"重置",可将三维贴图中设置的所有参数恢复为默认值。

# 5.4.12 设置网页标签

当节目中图层的媒体选择为网页媒体时,此参数可配。

当网页媒体中存在多个页签时,可以为每个节目配置不同的页签画面。

若需要长时间播放网页,建议在"设置 > 系统设置"中配置软件定时重启,以便能定期释放网页 缓存。

- 步骤1 在舞台或节目中选中网页媒体。
- 步骤 2 单击"网页标签设置"展开网页标签设置菜单。
- 步骤3 在"主标签选择"中选择当前图层中网页的页签名称。

# 5.4.13 设置声道映射

通过为图层媒体配置声卡,实现不同媒体声音从不同的声卡播放。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"声道映射"展开媒体声道映射设置界面。

仅有声音媒体可设置声道映射。

图5-47 声道映射

媒体属	性									
▼ 声道	映射									
声卡道	声卡选择									
[映射]	01:主枝	几/扬声	≒器 (F	Realte	ek Hig	gh De	finitio	on Au		
声道诸	置									
Out In	1	2	3	4	5	6	7	8		
1										
2										

步骤3 在下拉框中选择所需声卡的映射。

默认为 Kompass FX2 软件所使用声卡的映射,可参考 7.5 音频设置章节配置声卡映射关系。

- 步骤4 单击勾选声道和音轨,配置各音轨的输出声道。
  - 最大支持8声道,音轨个数则随媒体实际情况而定。
  - 若媒体文件无音轨信息,则不支持声道设置。

## **□**说明

声道设置完成后,重新安装声卡后,系统会自动将配置的声卡参数应用到新的声卡上。

# 5.4.14 设置显卡映射

设置图层媒体的渲染显卡。

- 步骤1 在节目中单击图层选择播放的媒体或在输出区域单击选中媒体。
- 步骤 2 单击界面右侧"媒体属性"下的"显卡映射"展开媒体显卡映射设置界面。

图5-48 显卡映射

媒体属性	
▼ 显卡映射	
设备选择	
本机	
正在使用	
G1(Intel(R) UHD Graphics 630)	
显卡切换	
G2(NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti)	应用
应用后将重新播放当前节目	

- 步骤3 在"设备选择"中,选择该媒体是通过本机或联机设备输出。
- 步骤4 在"正在使用"中,可查看当前媒体正在使用的显卡。
- 步骤5 在"显卡切换"中,设置选中媒体要进行渲染的显卡。
- 步骤6 单击"应用",完成显卡映射配置。

# **一**说明

- 当 Kompass FX2 所在媒体服务器存在多显卡时,图层左下角会显示图层渲染显卡,如 G1、G2 等。
- 当 G1、G2 显示区为绿色时,表示图层渲染显卡与输出接口显卡一致,并且能正常输出。
- 当 G1、G2 显示区为红色时,表示图层渲染显卡与输出接口显卡不一致,该图层所在接口 无输出。
- 当媒体分辨率超过显卡拼接的分辨率,并且需要多显卡拼接输出时,需要使用图层进行拼接,并且需要为每个图层的配置对应的渲染显卡。

# 5.4.15 设置图层属性

在"节目管理"中,单击图层名称选中图层,在"属性"区域,选中"图层属性",进入图层属性设置 界面。 图5-49 图层属性



图层属性可对图层中媒体的声道映射进行配置,在修改图层声道前,需要在 7.5 音频设置中完成声卡映射的配置。

图层声道映射和媒体声道映射关系如下:

- 先修改图层声道映射,再添加媒体,并修改媒体声道映射,则以媒体修改后的声道映射输出。
- 先添加媒体,再修改图层声道映射,则当前图层中已存在的媒体声道映射不变,后续添加的 媒体按照图层配置的声道映射输出。

# 5.4.16 设置节目排期

节目编辑完成后,通过节目排期可实现节目按照排期时间和播放次数进行自动播放。

步骤1 选择主界面右下角的"

图5-50 节目排期



步骤 2 单击右上角的"添加播放任务",创建一个播放任务。

图5-51 播放任务

	排期播放	语言/Language: i	简体中文 🔻	×
			添加播放任务	5
◇ 任务1				争曲
有效时间:从 2023.12.02 : 至 2023.12.02 : ④				
		确定图	消息	Ħ

- 步骤3 在"有效时间"中设置播放任务开始日期和结束日期。
- 步骤4 单击"有效时间"右侧的争选择排期播放的节目。

□										
	日処择						^			
节目列表		十划列录	Ę		t	+	除			
□ 序号 节目列表			序号	节目列表		播放次数	ģ			
☑ 01 节目 1				节目1		1				
☑ 02 节目 2				节目 2		1				
□ 节目 3	»									
□ 节目 4										
当前计划节目总时长	00	):00:50.	.093							
					确定	取消	i			

图5-52 配置播放节目

- 1. 勾选"节目列表"中要进行排期播放的节目前的复选框选中节目。
- 2. 单击》,将选中的节目添加到"计划列表"中。

节目播放的时候,依据"计划列表"中的顺序从上往下进行播放,如果需要调整播放顺序 时,勾选需要调整的节目前的复选框,单击顶部的<sup>↑</sup>或<sup>↓</sup>对选中的节目进行排序,单次仅 支持对一个节目进行排序。

3. 双击节目右侧的播放次数, 启用播放次数设置, 并输入播放次数。

设置按次数播放后,软件会自动按照设定次数对节目播放的先后顺序重新进行排列,尽量避 免连续播放同一节目的场景。

播放次数取值范围为 1~999。

若节目的播放次数超过 1 次,系统将首先按顺序播放节目,完成后,对于播放次数大于 1 的 节目,系统将自动按照节目列表顺序进行循环播放,直到达到节目设定的播放次数。

设定完节目播放次数后,系统会自动计算当前计划节目总时长,若总时长大于 24 小时,则 无法完成节目配置。

4. 单击"确定",完成节目和节目播放计划的添加。

步骤 5 单击"确定",进入播放计划配置界面。

图5-53 配置播放任务

排期播放	语言/Language	简体中文	- >	×
		添加播放任	鎊	
~ 任务1			Ðđ	Ī
有效时间:从 2023.12.02 : 至 2023.12.02 : ④				
计划1: 节目 1,节目 2 + 模式 时间 ▼从 00:00:00 € 至 12:00:00 ☆次数 1 € 日期 每天 ▼ 結束动作	FTB黑屏	▼正常	ø	
	确定	取消	自用	

步骤 6 单击"模式"右侧,选择节目播放模式,支持设置为"时间"或"次数"。

- 时间:在"模式"后面的时间设置的范围内,选中的节目自动进行持续循环播放。
- 次数:在"模式"后面的时间设置的范围内,选中的节目自动按照设定的播放次数进行播放。

步骤7 设置排期范围内每天的播放起始时间。

1. 在"从"后的时间中设置节目自动播放的开始时间。

2. 在"至"后的时间中,设置节目自动播放的截止时间。

当节目播放"模式"设置为"次数"时,节目播放的终止时间默认为 23:59:59,不可修改。 步骤 8 配置节目播放次数。

单击"次数"右侧的数字激活播放次数设置,输入需要播放的次数,节目将按照设定的次数, 自动进行播放。当节目播放"模式"设置为"时间"时,播放次数默认为1次,不可设置。

步骤9 配置播放日期,可选择"每天"、"周一"、"周二"、"周三"、"周四"、"周五"、 "周六"或"周日"。

- 每天:播放任务生效时间范围内每天按照配置播放任务自动播放。
- 周一:播放任务生效时间范围内每周的周一按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周二:播放任务生效时间范围内每周的周二按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周三:播放任务生效时间范围内每周的周三按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周四:播放任务生效时间范围内每周的周四按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周五: 播放任务生效时间范围内每周的周五按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周六:播放任务生效时间范围内每周的周六按照配置的排期及播放计划自动播放。
- 周日:播放任务生效时间范围内每周的周日按照配置的排期及播放计划自动播放。

步骤 10 配置播放完成后的结束动作,可选择"FTB 黑屏"和"定格在当前帧"。

- FTB 黑屏:按照配置的节目播放计划播放完成或播放时间截止后,输出画面渐变为黑屏画面。
- 定格在当前帧:按照配置的节目播放计划播放完成或播放时间截止后,输出画面为播放结束时的那一帧画面。
- 步骤 11 重复步骤 4 至步骤 10 在当前任务下创建其他排期播放计划。
- 步骤 12 重复步骤 2 至步骤 10 创建其他播放任务和排期播放计划。
- 步骤 13 单击"确定",完成节目排期的制定。
- 步骤 14 选择主界面右下角的 🛗 > 启用排期,即可启用排期播放。

#### ●注意

- 两个及多个排期计划中不能出现时间交叉。
- 多个播放任务之间不能出现日期交叉。

# 插播节目

节目排期启用后,支持对当前播放节目进行插播,节目插播支持"立即插播"和"延迟插播"两种 方式。

- 立即插播: 立即播放下一个选中的节目。
- 延迟插播:待当前节目播放完毕后,再插播选中的节目。
- 步骤1 选择主界面右下角的 > 编辑排期,进入排期播放界面。

图5-54 编辑排期

										nguage: 简体中	文 <b>×</b> ×
										添加	加播放任务
~ 任务1											Ð 🛱
有效时间: 从	2024.04.12 :至	2024.04.1	2 🗘 🕀								
计划1:	节目 1,节目 2,节	十模式	时间 🔻 从	00:00:00章至	05:00:00、次数	1 🗘 日期	每天	▼结束动作	FTB黑屏	▼正常	⊕ ⊕
计划2:	节目 2,节目 3,节	十模式	时间 🔻 从	05:00:01 🗘 至	10:00:00、次数	1 🗘 日期	每天	▼结束动作	FTB黑屏	▼正常	⊕ ⊕
计划3:	节目 2,节目 3,节	十模式	时间 🔻 从	10:00:00 🗘 至	17:00:00 🕻 次数	1 🗘 日期	每天	▼ 结束动作 [	FTB黑屏	▼正常	⊕ ⊕
计划4:	节目 1,节目 2,节	十模式	时间 🔻 从	17:00:00 🎾 至	20:00:00 🕻 次数	1 🗘 日期	每天	▼结束动作	FTB黑屏	▼正常	⊕ ⊕
> 任务2											Ð 🛱
										确定 取消	自用

步骤 2 单击需要进行插播的节目计划右侧的节目名称, 打开"节目选择"界面。

	排期播放		Ĭ	Ē言/Language:简体中文 ▼ 🗙
	<del>ن</del> ل	目选择	□ ×	添加播放任务
~ 任务1	节目列表	计划列表	↑ ↓ 删除	⊕ @
有效时间:从 2025.01.07 ↓ 至 2025.0	□ 序号 节目列表	□ 序号 节目列表	播放次数	
计划1: 节目 1,节目 2,节 十 模		01 <b>节目 1</b>	1 作 FTB黑/	<b>⋥</b> @ ⊖
计划2 节目1节目2节 十 横				
			ITF (FIBAR)	
	当前计划节目总时长	00:01:14.367		
			確完 取消	
				确定 取消 启用

- 步骤 3 右键单击"计划列表"中要进行插播的节目名称,选择"立即插播"或"延迟插播"进行节目插播。
  - 图5-56 节目插播

	排期播放			语言/Language:简体中文 👻 🗙
	Ť	5目选择	□ ×	添加播放任务
◇ 任务1	节目列表	计划列表	↑↓删除	⊕ ⊕
有效时间:从 2025.01.07 🗘 至 2025.0	□ 序号 节目列表	□ 序号 节目列表	播放次数	
计划1: 节目 1,节目 2,节 十 模	节目1	01 节目 1	1 1/1 FTB	無屏 ▼ 正常 @ ⊝
计划2: 节目 1,节目 2,节 十 模				
计划3: 节目 1.节目 2.节 十 權			if International Action	
计划4 节月1节月2节 十 樽		下移	erra ave	
	□ 节目7			
	当前计划节目总时长	00:01:14.367		
		رېښ نېښ	定取消	
				确定 取消 启用

节目插播规则:

- 正在进行排期播放的节目和尚未开始播放的排期才能进行插播,当前时间已播放过的排期计划不支持进行插播。
- 当前正在进行播放的计划中,进行插播时,可修改播放当前排期的播放顺序。
- 跨计划进行插播时,插播后,将切换到插播后的排期计划进行播放,直到新的排期计划播放结束。

 跨任务进行插播时,插播后,先进行插播计划的任务播放,任务播放完成后,返回到插播前 的计划继续进行播放。

# 其他操作

• 删除排期计划。

在"排期"配置界面,单击要删除的排期右侧的 🗇 即可删除选中的排期计划。

• 删除播放任务。

在"排期"配置界面,单击要删除的播放任务右侧的 Ш即可删除选中的播放任务。

● 编辑播放计划。

单击电脑桌面任务栏中 🇾 打开排期配置界面,可进行排期增加,修改和删除。

● 创建任务副本

单击任务右侧的 🕀 ,可快速创建任务副本,展开任务副本可修改播放计划信息。

• 创建计划副本

单击已创建的播放计划右侧的<sup>1</sup>,可快速创建计划副本,修改计划副本中的播放信息,可快速创建一个新的播放计划。

• 停止排期播放

选择主界面右下角的 🛗 > 禁止排期,即可停止排期播放。

5.5 保存工程

工程文件编辑完成,可以保存为独立的文件,以便后续直接打开和调用工程。 选择"工程 > 保存/另存为",保存当前工程文件(\*.ftsp)到本地。 工程文件中包含以下信息:

- 媒体文件信息
- 输出编辑信息
- 节目及节目中各个图层信息

# 5.6 打包工程

将当前编辑的工程文件及添加至工程中的素材打包,以便后续可以在任意电脑上打开和操作工程。

步骤1 选择"工程 > 打包工程"。

步骤 2 在"项目打包设置"弹框中,设置文件名称、选择存储路径和打包文件。

图5-57 项目打包

	项目打包设置		×
文件名称	新建工程1		
选择储存位置			选择
选择打包文件	O 已使用媒体文件	● 全部媒体文件	
项目文件大小	15.00 к		
			打包

- 已使用媒体文件: 导入媒体库并应用至节目中的媒体。
- 全部媒体文件: 导入媒体库的所有媒体文件。

步骤3 单击"打包"。

# 6 联机

# 6.1 联机设置

# 应用场景

- 主备输出,当主控设备出现问题或主控设备的连接线出现问题的时候,由备份设备接替主控 设备的职责,继续工作,不出现输出画面黑屏等异常现象。
- 主从输出,当主控设备无法单独带载显示屏时,可以配置一个或多个从设备共同完成带载, 且由主控设备统一设置,从设备输出,实现对显示屏播放画面的管理。

# 图6-1 应用场景



# 前提条件

主备设备或主从设备必须位于同一网段内。

# 注意事项

Kompass FX2 不支持帧同步播放。

# 操作步骤

步骤 1 在主控端的 Kompass FX2 界面,选择"联机 > 联机设置",进入联机设置界面。

系统会自动搜索当前网段中已开启 Kompass FX2 的设备的 IP 地址,并以列表的形式展现在左侧设备列表中。

#### 图6-2 联机设置

	联机设置 ×
设备列表 🛛 🗘	
• 172.18.12.126 zhangkui-P1	本収/主調 1721812.111
• 172.18.12.187 16004381-L	
	● 将设备从左侧设备列表中拖入右侧空白区域则设置为从端,拖到其他设备上则设置为备端,一台设备只能设置一个备端。

- 步骤2 添加备端设备。
  - 1. 在设备列表中,选择用作备端的 Kompass FX2 的 IP 地址。
  - 2. 单击鼠标左键不放并拖动到主端设备上, 如图 6-3。
- 步骤3 添加从端设备。
  - 1. 在设备列表中,选择用作从端的 Kompass FX2 的 IP 地址。
  - 2. 单击鼠标左键不放并拖动至右侧空白区域, 如图 6-3。

可为从端设备配置它的备端设备,此时该从端设备作为其备端设备的主端。



图6-3 添加备端/从端
步骤4 管理备端/从端设备。

- 1. 在拓扑图上,选择备端或从端。
- 2. 单击鼠标右键, 弹出操作菜单。
  - 连接: 主备/主从设备间未正常连接时, 手动连接。
  - 删除: 切断主备/主从间的绑定关系。
  - 开机:远程控制备端/从端设备开机。
  - 关机:远程控制备端/从端设备关机。
  - 重启软件: 将备份端或从端设备上的 Kompass FX2 软件重启。

#### 自说明

- 右键单击"本机/主端",选择"断开所有联机"即可断开所有联机设备。
- 右键单击"本机/主端",选择"远程开关机",可在"远程开关机"中配置联机中的媒体服务器的自动 开机和关机时间,此功能需要在联机的媒体服务器的 BIOS 中已开启自动开关机功能。

步骤5 单击"确定",完成备端/从端设置。

#### 6.2 更新至备端

在主控端的 Kompass FX2 界面,选择"联机 > 更新至备端",手动将主控端 Kompass FX2 更 新的所有数据同步至备端设备。

在主控端 Kompass FX2 界面的右上方,单击"更新进度",查看媒体的传输进度,如图 6-4 所示。

图6-4 更新进度



# 6.3 更新至从端

手动将主控端 Kompass FX2 更新的数据同步至从端设备。

步骤1 在主控端的 Kompass FX2 界面,选择"联机 > 更新至从端"。

步骤2 在弹框中选择需要更新的从端。

图6-5 更新至从端

		更新至从端	
IP IP		谷称	
✓ 10	.40.91.13	GJSJ2806-L	
			确定取消

步骤3 单击"确定"。

在主控端 Kompass FX2 界面的右上方,单击"更新进度",可查看媒体的传输进度。若从端也 设置了备端,执行"更新至从端"后,从端的备端数据同步被更新。

6.4 断开主端

在备端/从端的 Kompass FX2 界面,选择"联机 > 断开主端",切断主备/主从间的绑定关系。

- 主控端 Kompass FX2 界面的"断开主端"置灰,无法操作。
- 在主控端 Kompass FX2 界面中,选择"联机 > 联机设置",在连接拓扑图中,可切断主备
   /主从间的绑定关系,具体可参考 6.1 联机设置章节。

# 7 <sub>设置</sub>

# 7.1 系统设置

设置系统启动后的状态。选择"设置 > 系统设置"进入系统设置界面。

图7-1 系统设置

	系统设置	
	<ul> <li>         开机自启动         <ul> <li>             启动后打开最近工程             </li> <li>             记录播放日志(排期不受影响 打开工程默认播放             <u>上一次             </u>             自动保存文件</li></ul></li></ul>	<sup>角)</sup> <b>又</b> 分钟
	✓ 非法内容识别	
关闭主面板	● 退出程序 ● 最小化到托	盘
自动重启	□ 定时自动重启软件	
自动重启时间	每月 🔻 每日 🔻 00:00:0	0
适配器	G1(NVIDIA Quadro K620)	重启软件后生效
日志储存时间	<u>赤久</u>	1 <sup>62,69</sup> ,99 <sup>,6</sup> 6,69 <sup>,</sup>
日志储存路径	D:/Media	浏览 打开
- 12 <sup>-</sup>	剩余空间 653.7GB	清除
缓存路径	D:/PlayLog	浏览 打开
	剩余空间 653.7GB	清除
共享文件夹路径	D:/SharedFolder	浏览 打开
	剰余空间 653.7GB	清除
云素材存储路径	D:/CloudMaterial	浏览 打开
	剩余空间 653.7GB	清除
		确定

- 开机启动:设置电脑启动后,Kompass FX2 的启动方式。
  - 勾选:当电脑开机时,Kompass FX2 会随着系统一并启动。
  - 不勾选:当电脑开机时,Kompass FX2 不会随着系统启动。
- 启动后打开最近工程:设置 Kompass FX2 启动后的状态,默认为启动后创建新的工程。

- 勾选: Kompass FX2 软件启动后,自动打开最近一次打开的工程文件。
- 不勾选: Kompass FX2 软件启动后, 创建一个新的工程。
- 记录播放日志:设置 Kompass FX2 是否记录播放日志。
  - 勾选: Kompass FX2 播放时自动记录播放日志。
  - 不勾选:并且不开启排期功能时,Kompass FX2 播放时不记录播放日志,若开启排期功
     能,Kompass FX2 播放时还是会记录播放日志。
- 打开工程默认播放: Kompass FX2 启动后的播放节目。
  - 勾选并设定播放节目: Kompass FX2 软件启动后,从设定的播放节目开始播放。
    - 上一次: Kompass FX2 上次关闭前正在播放的节目。
    - 节目 n: 从设定的详细节目开始播放。
  - 不勾选: Kompass FX2 软件启动后,不进行播放。
- 自动保存文件:设置 Kompass FX2 是否自动保存工程文件。
  - 勾选: Kompass FX2 每隔设定的时间自动保存当前工程文件,间隔时间范围为 1~30 分钟,默认 5 分钟。
  - 不勾选:Kompass FX2 不进行自动保存工程文件,需要手动进行保存。
- 非法内容识别:开启或关闭非法内容识别。
  - 勾选: 启用非法内容识别功能。当检测到非法内容时,非法内容的画面将显示为黑色,但
     媒体播放不会中断。启用此功能需安装非法内容检测插件,插件可联系技术支持工程师获
     取。
  - 不勾选:不进行非法内容检测,播放画面即媒体素材画面。
- 关闭主面板:当单击 Kompass FX2 右上角的关闭时,Kompass FX2 的状态。
  - 退出程序:当单击 Kompass FX2 右上角的关闭时,直接退出程序,Kompass FX2 无画 面输出。
  - 最小化到托盘:当单击 Kompass FX2 右上角的关闭时,Kompass FX2 最小化到桌面右 下角的托盘显示,Kompass FX2 正常输出,单击托盘中的程序图标时,程序恢复到桌面 显示。
- 自动重启:设置 Kompass FX2 自动重启的时间。
  - 勾选: Kompass FX2 会按照下面设定的自动重启时间自动重启。
    - 当离重启时间前 10s 时会出现重启提示框,可选择立即重启或取消软件重启。若软件为长时间自动运行 状态,为了保证软件能较好的长时间运行,建议设定一个时间进行软件重启。
  - 不勾选:Kompass FX2 不进行自动重启。

- 适配器:选择 Kompass FX2 舞台区视频渲染的适配器,适配器设置完成后,需要重启 Kompass FX2 使配置生效。
- 日志存储时间:设置 Kompass FX2 播放日志存储时间,支持设置为"1个月"、"3个月"、"6个月"、"12个月"或"永久"。
- 日志存储路径:设置播放日志在服务器中的存储位置。
  - 单击"浏览"可选择存储位置。
  - 单击"打开"可打开日志存储的文件夹。
  - 单击"清除"可清除播放日志缓存信息。
- 缓存路径:设置联机状态下从主端下载媒体文件的存储位置。
  - 单击"浏览"可选择存储位置。
  - 单击"打开"可打开缓存存储的文件夹。
  - 单击"清除"可清除缓存信息。
- 共享文件夹路径:在本地设置一个共享文件夹,并可将共享文件夹共享给同网段其他用户, 其他用户可将播放素材添加到共享文件夹下,添加到共享文件夹下的素材会同步显示到媒体 库中,可直接添加到节目中进行播放,支持远程共享文件的添加。
  - 单击"浏览"可设置共享文件夹的路径。
  - 单击"打开"可打开共享文件夹。
  - 单击"清除"可清除共享文件夹下的文件。
- 云素材存储路径:在本地设置一个文件夹,从云素材中下载素材后,系统会自动存储到当前 设置的路径下。
  - 单击"浏览"可设置云素材的存储路径。
  - 单击"打开"可打开云素材的存储文件夹。
  - 单击"清除"可清除云素材存储文件夹下的云素材文件。

#### **□**说明

若共享路径下的素材被添加到节目、媒体合集中时,删除共享路径下的文件后,节目和媒体合集中的素材会 一并被删除。

# 7.2 输出设置

设置节目切换特效,特效持续时长以及启用黑屏时的状态和效果。

选择"设置 > 输出设置"进入输出设置界面。

#### 图7-2 输出设置

	輸出设置
	□ 黑屏时静音
	MFPS EFPS
	□ HDR链路 (重启软件后生效)
FTB切换时长	0.50 🗘 秒
节目切换特效	淡入淡出 ▼ 0.50 ↓ 秒
节目默认结束播放动作	循环播放
默认播放时长	图片 🗸 00:10:00:000 🛟
媒体默认开始播放动作	播放
Office类型	系统默认
播放模式	PPT
9. J.	● 动画模式 ● 图片模式
PPT分辨率设置	1920*1080
帧同步模式设置	模式3 100000
	确定

- 黑屏时静音:设置启用黑屏时是否静音。
  - 勾选:黑屏后,所有音频关闭。
  - 不勾选:黑屏后,音频继续输出。
- MFPS/ EFPS: 实时帧率。
  - 勾选 MFPS 后, 舞台实时预览窗口播放的画面左下角将显示实时帧率。
  - 勾选 EFPS 后,输出画面左下角将显示实时帧率。
- HDR 链路:设置 Kompass FX2 是否支持 HDR 渲染。
  - 勾选: Kompass FX2 支持 HDR 渲染,进行 HDR 渲染时,需要在舞台界面或输出接口中 设置为"HDR10"。
  - 不勾选: Kompass FX2 不支持 HDR 渲染。
- FTB 切换时长:设置 FTB 持续的时间长度,取值范围[0.00, 10.00],默认值为 0.50 秒。
- 节目切换特效:设置两个节目切换时的特效,支持淡入淡出和直切两种特效。
- 特效时长:设置淡入淡出特效持续的时间长度,仅当"节目切换特效"为"淡入淡出"时, 此参数可配置。取值范围[0.00,10.00],默认值为 0.50 秒。

- 节目默认结束播放动作:设置新增加的节目在播放完成后的默认播放动作,此设置不影响当前已存在的节目。
  - 循环播放:新增加的节目播放完后继续循环播放当前节目。
  - 转到下一个节目: 当新增加的节目播放完成后转到新增节目右侧的第一个节目继续播放。
  - 停止播放:新增节目播放完成后,停止节目播放。
- 默认播放时长:设置不同类型的媒体的默认播放时长。
- 媒体默认开始播放动作:设置媒体在开始播放时的状态。
  - 播放:媒体在节目开始播放后,直接进入正常播放状态。
  - 定格在首帧:媒体在节目开始播放后,定格在第一帧画面,可在右上角的"播放进度"
     中,单击当前媒体名称后的 / 继续播放。
- Office 类型: PPT 或 Excel 文件的打开方式。
  - 系统默认: PPT 或 Excel 文件采用服务器系统配置的默认工具打开。
  - Microsoft Office: PPT 或 Excel 采用 Microsoft Office 中对应的软件打开。
  - WPS Office: PPT 或 Excel 文件采用 WPS 中对应的软件打开。
- 播放模式:设置 PPT 或 Excel 的播放方式。
  - 动画模式:播放时,PPT 显示页面中动画效果,Excel 可按照列和行进行翻页切换。
     WPS 不支持 Excel 的动画模式。
  - 图片模式:播放时,页面整体按照图片模式切换。
  - 原生模式: Excel 的默认模式,且此模式仅 Excel 支持,可按照行列和 Sheet 页翻页切换。
- PPT 分辨率设置:设置 PPT 输出分辨率。
- 帧同步模式设置:用于确保视频信号在传输过程中保持视频信号帧同步,支持三种模式。
  - 模式1和模式2为单击多显卡帧同步设置,模式3为多机帧同步设置。
  - 模式1和模式2是切换节目后校准次数设置,模式2默认切换节目校准5次。
  - 模式 3 默认校准 10000 次,即节目切换后帧同步会一直进行校准。

#### 7.3 屏幕模式

设置电脑上多个输出接口的输出模式,支持复制模式和扩展模式。Kompass FX2 可以将播放的 节目通过扩展接口输出。选择"设置 > 屏幕模式",选择配置电脑的接口输出模式。

- 复制模式:电脑视频输出接口中,每个接口输出内容一样。
- 扩展模式: 电脑上输出接口输出内容不一样, 根据配置输出, 默认为扩展模式。

## 7.4 外部控制

Kompass FX2 支持远程或中控进行控制,方便用户对 FX2 进行管理。通过中控或远程控制的控制命令及控制命令的编写方式,请参考《诺瓦播控软件中控协议》文档。 选择"设置 > 外部控制",进入外部控制界面。

图7-3 外部控制

	外音腔空制	
网络	串口	
🗹 UD	)P	
媏	印 19059	监听
	P/IP	
詭	<b>€</b> □ 20058	监听

### 7.4.1 网络控制

通过网络控制时,支持 UDP 和 TCP/IP 协议进行远程控制。

选择"设置 > 外部控制 > 网络",进入网络控制配置界面,如图 7-3 所示。

#### 通过 UDP 协议控制

- 步骤1 勾选 "UDP" 前的复选框启用 UDP 控制。
- 步骤 2 在 "端口"后的文本框中输入 Kompass FX2 的 UDP 的端口号。

UDP 端口号取值范围为【1024, 65535】, 默认值为 19059。

- 步骤 3 单击"监听", Kompass FX2 会自动检测步骤 2 中输入的端口号是否被占用。
  - 是 => 重新输入端口号,再次单击"监听"进行检查。
  - 否 => 启用 UDP 控制设置完成。

#### 通过 TCP/IP 协议控制

- 步骤1 勾选 "TCP/IP" 前的复选框启用 TCP/IP 控制。
- 步骤 2 在 "端口"后的文本框中输入 Kompass FX2 的 TCP/IP 的端口号。

TCP/IP 端口号取值范围为【1024, 65535】, 默认值为 20058。

- 步骤 3 单击"监听", Kompass FX2 会自动检测步骤 2 中输入的端口号是否被占用。
  - 是 => 重新输入端口号,再次单击"监听"进行检查。
  - 否 => 启用 TCP/IP 控制设置完成。

### 7.4.2 串口控制

通过串口控制 Kompass FX2 时,需要使用串口线连接到 Kompass FX2 所在的电脑。 步骤 1 选择"设置 > 外部控制 > 串口",进入串口控制配置界面,如图 7-4 所示。

图7-4 串口控制

	外音时空制	
网络	串口	
串口	▼ 扫描	
波特率	115200 -	
数据位	8 🗸	
校验位	None •	
停止位	1	
	关闭串口 打开串口	
		关闭

- 步骤 2 单击"扫描",系统会自动扫描当前电脑的串口。
- 步骤3 单击"串口"后的下拉框选择当前与中控连接的串口的串口号。
- 步骤 4 设置"波特率"、"数据位"、"检验位"和"停止位"的值。

#### 日前

中控设备与 Kompass FX2 对接的串口的"波特率"、"数据位"、"检验位"和"停止位"的参数取值必须 与 Kompass FX2 中设置的参数保持一致。

步骤5 单击"打开串口",完成串口设置。

步骤6 单击"关闭",关闭外部控制界面。

## 7.4.3 APP 控制

媒体服务器中的 Kompass FX2 支持通过 VICP 星河可视化集控平台 APP 进行操作控制。媒体服 务器通过 APP 进行控制时,连接图如下。

图7-5 VICP 控制 FX2



#### 连接要求

媒体服务器、H 系列设备与 VICP 所在的 PAD 处于同一网段内。

# 媒体服务器配置

- 获取媒体服务器的 IP 地址。
  - 1. 在媒体服务器桌面,按下"Win+R"组合键,打开"运行"界面。

图7-6 运行

💷 运行		×
۵	Windows 将根据你所输入的名称,为你打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。	
打开( <u>O</u> )	:	r
	确定 取消 浏览( <u>B</u> )	

2. 输入"cmd",按回车进入 CMD 命令查询界面。

3. 输入"ipconfig",按回车,系统会自动显示设备的 IP 地址。

#### 图7-7 查询媒体服务器的 IP 地址

画 管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	_	×
Microsoft Windows [版本 10.0.19041.746] (c) 2020 Microsoft Corporation. 保留所有权利。		^
C:\Users\Administrator>ipconfig		
\indows IP 配置		
以太网适配器 以太网: 连接特定的 DNS 后缀		~

IPv4 地址即为媒体服务器的 IP 地址。

- 配置媒体服务器的端口信息。
  - 1. 启动 Kompass FX2,选择"设置 > 外部控制",进入 Kompass FX2 外部控制设置界面。
  - 2. 选择"网络"页签。
  - 3. 勾选 "TCP/IP" 前复选框, 启用 TCP/IP 控制。
  - 4. 在"端口"后的文本框中,输入端口号。

#### 图7-8 端口设置

		外部控制		
网络	串口			
UD	)P			
諩	日 19059		监听	
🗹 TC	P/IP			
媏	i 20058		监听	
				关闭

5. 单击"监听", 启用端口监听。

若输入的端口号占用,则显示"端口号已被占用,监听失败",重新输入端口号,单击监听,监听成功 后,提示"监听成功",监听呈高亮显示,单击"确定"。

6. 单击"关闭",完成端口信息配置。

#### 自说明

使用 APP 进行控制时,具体操作步骤请参考 APP 用户手册。

# 7.5 音频设置

配置声卡和映射的对应关系,其中,声卡和映射一一对应。

例如,图层中媒体 A、媒体 B 和媒体 C 的声卡均选择映射 01,即这 3 个媒体的声音均从映射 01 对应的声卡输出。若为这 3 个媒体更换输出声卡,无需重新一一设置它们的声卡,只需要修 改映射 01 对应的声卡即可。

图7-9 音频设置

	音频设置			×					
□ 音频直通 (重启软件后生效)									
红色选项为	冲突项, 确认后不保存该信息。			添加映射					
映射01	本机/扬声器 (Realtek High Definition Aud ▼	声道数	默认	•					
Map02	N/A 🗸	声道数	默认	•					
Map03	N/A 🗸	声道数	默认	•					
				I					
				I					
				U					
				U					
			确定	取消					

- 音频直通:当后端音频设备为全景声设备时,需要勾选"音频直通",设置完成后,需要重启 软件生效。
  - 勾选:在节目管理中,选择素材,并在"媒体属性 > 声道映射 > 音轨设置"中,选择媒体
     音轨。勾选后,非杜比音频的媒体素材将无法进行音频输出。

- 不勾选:无需设置媒体音轨,直接进行音频输出,此时杜比音频媒体的音频将无法通过后端全景声设备正常输出。
- 默认展示3个映射,可通过单击"添加映射"增加映射个数,单击左侧的声道映射名称,可
   对声道映射名称进行修改。
- 下拉列表中展示设备上的所有声卡。
   Kompass FX2 支持声卡设备热插拔,无需重启软件。
- 为映射配置声道个数,设置范围:默认、2、4、6和8。
   其中,默认指对应声卡的声道数。

# 8 帮助

# 8.1 转码加密助手

Kompass FX2 支持对导入的视频进行编码、码率、分辨率、帧率的转化,并支持对视频进行加密,以满足播放场景的需求。

步骤1 选择"帮助>转码加密助手",进入转码加密助手界面。

200 <sup>96</sup> 74000	4	转码加密助手			A9		语言/Language:简体中文 ▼ 🗙
日 导入路径	编码格式	帧率	分辨率	时长	进度	输出路径	C:/Users/M/AppData/Roaming,
						编码	
							● 保留HDR ■ 版权保护(格式加密.nvf)
						密码	请输入密码 📀
						授权时长	
						质量	ф <b>•</b>
						码率	自适应  ▼ Kbps
						播放帧率	自适应 <b>v</b> Fps
						分辨率	W: 1920 C H: 1080 C
						音频规则	保留音频
						提示:只支持社 (图片文件仅支 必须是4的倍数	观频和图片,优化分辨率必须为偶数 持分辨率优化),优化为hap的分辨率 【
				<b>*</b>	ba) 删除		开始转码优化

#### 图8-1 转码加密助手

步骤 2 单击底部的"添加",在打开的对话框选择需要转码的视频或图片文件。

按住 Ctrl 键, 鼠标单击文件可进行文件多选。

选中文件直接拖拽到转码加密助手的文件列表区域可快速添加待转码的视频和图片文件。

- 步骤3 单击"选择文件"将需要进行转码的文件添加到"转码加密助手"中。
- 步骤4 勾选要进行转码的视频。
- 步骤 5 在右侧分别设置"编码"、"质量"、"码率"、"播放帧率"、"分辨率"和"音频规则" 参数。
  - 编码:设置视频编码格式,支持"自适应"、"h264"、"h265"、"VP9"和"hap"格式,当设置为"自适应"时,按照原视频编码进行转码。
  - 保留 HDR:转换后的视频是否保留 HDR,编码为"自适应"、"h264"和"h265",支持该配置。
    - 勾选:转换后的视频保留原视频的 HDR。
    - 不透选:不保留原视频的 HDR,转换后变成 SDR 格式视频。
  - 保留透明通道: hap 编码视频支持是否保留原有的透明通道。
    - 勾选:保留原视频的透明通道信息。

- 不透选:不保留原视频的透明通道信息,系统自动填充透明通道。
- 配置视频加密:将当前选中视频设置为加密视频,加密后的视频仅支持在 Kompass FX2 中进行播放。
  - 勾选"版权保护(格式加密.nvf)"前复选框,启用视频加密配置,并将视频文件转换
     为.nvf 加密格式文件。
  - 在"密码"中,为该加密视频配置密码。
  - 在"授权时长"中,设置该加密视频可用时长,取值范围 1~999。加密视频超过"授权时长"
     后,该视频会在媒体库中显示"已过期"。
- 表8-1 转换说明

密码	授权时长	说明
空	空	永久加密,但无需通过密码解密,可直接播放。
非空	空	永久加密,需要在媒体库中通过密码解密才能播放。
空	非空	在授权时限内加密,但无需通过密码解密,可直接播放。
非空	非空	密码和授权时长双重加密,需要通过密码解密后才能播放。

- 质量:转码后视频画面画质,支持设置为"低"、"中"和"高"。
  - 高:转码后的视频画面接近原始视频画面画质。
  - 低:转码后的视频画面相比原始视频画面比较模糊。
  - 中:转码后的视频画面介于高和低之间。
- 码率:设置转码后的视频码率。支持设置为"自适应"和"自定义"。
  - 自适应: 与转码前的原视频码率一致。
  - 自定义: 输入转码后的视频码率, 视频转码时, 码率按照设定的码率进行转码。
- 播放帧率:设定转码后视频的帧率。支持设置为"自适应"、"24"、"30""60"和"自定义"。
  - 自适应: 与转码前的原视频帧率一致。
  - 24/30/60: 转码后的视频帧率分别为 24Hz、30Hz、60Hz。
  - 自定义: 输入转码后的视频帧率, 视频转码时, 帧率按照设定的帧率进行转码。
- 分辨率: 设定转码后的视频的分辨率大小。
  - W:设置转码后的视频横向分辨率大小,默认为 1920,建议最大为 8192。
  - H:设置转码后的视频纵向分辨率大小,默认为 1080,建议最大为 8192。

- 音频规则:设置视频转码时,视频自带的音频处理方式,支持设置为"保留音频"或"去掉 
  音频"。
  - 保留音频:转码后的视频保留转码前视频中的音频。
  - 去掉音频: 转码后的视频为纯画面视频, 不带任何音频。
- 步骤6 重复步骤4和步骤5设置视频转码参数。
- 步骤 7 单击"开始转码优化",系统会自动进行选中视频转码优化。

在视频列表右侧显示转码进度,当进度为 100%时,表示转码优化完成,转码完成后,视频会存储在"输出路径"中设置的路径下。

- 步骤 8 单击"打开",打开转码后的文件夹,可查看转码后的文件。
  - 单击"更改"可更改输出文件夹。
  - 单击底部的"删除"可删除转码列表中选中的视频文件。

#### 日说明

转码加密助手和播放日志界面不跟随主界面关闭,需要手动关闭。

# 8.2 播放日志

Kompass FX2 支持自动统计媒体播放日志,包括选中时间段中,媒体播放的开始时间,结束时间,总体播放时长和播放次数。

步骤1 选中"帮助>播放日志",打开播放日志界面。

	播放日語	志	语言/Language: 简体	x中文 🔻 🗙
日期 今天 🔻 从 2022/01/12 00	:00:00 🗘 至 2022/01/12 23:	:59:59 🗘		
媒体名称	直询			
编号    媒体名称	开始时间	结束时间	总播放时长	播放次数
				导出

#### 图8-2 播放日志

步骤 2 单击"日期",选择查询某个时间段的数据统计,支持设置为"今天"、"近七天"、"近一 个月"或"近三个月"。

#### **□**说明

为了能完整统计出媒体的播放日志,需要提前在"设置 > 系统设置"中,将"日志存储时间"的取值范围 设置为大于播放日志查询所选定时间范围。

- 步骤3 设置查看播放日志的起始和截止时间。
- 步骤 4 在"媒体名称"后的文本框中输入媒体名称进行单媒体播放日志查询,不输入则查看所有的媒体播放日志。
- 步骤 5 单击"查询",系统会自动搜索并统计媒体播放日志。

图8-3 媒体播放日志

		播放日志		语言/Langu	age:简体中文 ▼	×
日期 今天 媒体名称	₩ 2021/09/27 00:00:00	】至 2021/09/27 17:03: 前	35 🗘			
编号	媒体名称	开始时间	结束时间	总播放时长 (min)	播放次数	
	1280x720,,23.976fps,…	2021-09-27 09:16:05				
	t-960x400,1435 Kbps, 23.976fps,AVC,AC-3 6…	2021-09-27 14:43:14	2021-09-27 14:45:30	13		
	t-912x512,1614 Kbps, 23.976fps,AVC,AC-3 6…	2021-09-27 14:43:15	2021-09-27 14:45:30	13		
	t-976x416,1409 Kbps, 23.976fps,AVC,AC-3,3…	2021-09-27 14:43:15	2021-09-27 14:45:30	13		
4	24.jpg	2021-09-27 14:43:16	2021-09-27 14:45:31	18		
	t-848x464,1622 Kbps, 23.976fps,AVC,AC-3,4…	2021-09-27 14:45:31	2021-09-27 14:51:00			
					Ę	≩出

步骤6 单击"导出"可将媒体播放日志导出到本地。

# 8.3 用户手册

在菜单栏中,选择"帮助 > 用户手册",或按快捷键"F1",打开用户手册。

### 8.4 设备识别码

在菜单栏中,选择"帮助 > 设备识别码",可查看当前设备的唯一机器码信息,可用于对当前 设备进行绑定。

# 8.5 关于

在菜单栏中,选择"帮助 > 关于",查看软件相关信息。

# 9 语言切换

Kompass FX2 提供多种语言界面,界面语言切换时,Kompass FX2 界面语言直接切换且不用 重启。

单击"语言/Language",并选择需要切换到的语言,即可切换 Kompass FX2 的界面语言。

# 10 AI 助手

AI 助手是一款基于 Nova、DeepSeek 等大模型的多功能 AI 工具,提供精准的 AI 问答服务,快速解答疑问并提供软件操作指导。并可通过输入提示词、选择图片比例和风格,快速生成个性化图片。此外,集成的联网搜索功能允许用户实时获取互联网信息,满足多样化需求。

# 前提条件

- 已完成软件授权。
- 已完成软件登录。

## 限定条件

- 每个账号每天最多进行 100 次 AI 问答和 10 次图片生成操作。
- 每次仅生成1张图片,消耗1次使用图片生成次数。

### AI 问答

步骤 1 单击 斗 , 打开播控 AI 助手界面。

图10-1 AI 助手

	播控AI助手	×
▲ 你好,我是描控AI助手~ 很高兴遇见你!		
		- *9.0 9
		▲ 清空
<ul> <li>2Ⅰ AI问答</li> <li>▲ 生成图片</li> </ul>		
፟ଔ Deepseek ● 联网搜索		0/200
		发送

步骤 2 单击"AI 问答",选择 AI 问答功能。

步骤3 在下方文本框中输入需要了解的问题。

为确保获取准确答案,建议提出具体、明确且无歧义的问题,并提供充分的上下文信息。最多 支持输入 200 个字

- 步骤 4 设置 AI 思考模式,支持"DeepSeek"和"联网搜索"两种模式。
  - DeepSeek:开启或关闭 DeepSeek 模式。
    - 开启高亮:当用户问题未在当前产品知识库检索到,系统会基于 DeepSeek 模型进行思考
       并给出建议。
    - 未开启:当用户问题未在当前产品知识库检索到,系统会基于默认 Nova 大模型进行思考
       并给出建议。
  - 联网搜索:开启或关闭网络搜索功能。
    - 开启高亮:开启联网搜索,系统会根据用户问题联网进行搜索,并给出建议。
    - 未开启:系统不进行联网搜索,基于当前产品知识库以及所选择的大模型进行推理,并给
       出建议。

步骤 5 单击"发送",系统会根据问题进行思考,并给出答案。

#### 生成图片

步骤1 在"播控 AI 助手"界面,单击"生成图片",启用文生图功能。

图10-2 生成图片

播控AI助手	×
<b>Λi</b> → 你好,我是捕控Al助手- 很高沙道见你!	
	▲ 清空
描述你新想象的画面,可选择比例、风格 169 ▼ 人像填影 ▼	0/200
	发送

步骤2 在下方文本框中输入需要生成的图片的基本要求。

使用 AI 生成图片时,提供清晰、详细的文字描述,包括主题、细节、风格、情感和任何特定要求,以帮助 AI 准确理解并创作出符合期望的图像,最多支持输入 200 个文字。

- 步骤3 在下方默认的"16:9"中,选择要生产的图片宽高比。
- 步骤4 在下方默认的"人像摄影"中,选择要生产的图片的风格。
- 步骤 5 单击"发送",系统根据输入的文本信息生成图片,每次只生成一张图片。

0.5	播控AI助手	×
∧i≁	你好,我是捕牲AI助手~ 很高兴退见你!	
	画只是色小猫 © 复制 ∠ 修改	
<b>∆i</b> +	图片正在生成中: 爻	
		▲ 淸空
<b>(2)</b> Al(ē		
	◆ 人參選影 ▼	
	(	停止

图10-3 生成图片

若不需要生成,单击"停止"。

### 查看和下载图片

图片生成后, 鼠标移动到生成的图片上, 可展现图片工具。

图10-4 图片查看

	播控AI助手	×
▲ 你好,我是播捡AI助手~ 很高兴遇见你!		
■一只黑色小猫 □ 复制 2 修改		
		≜ 清空
AI问答		
16:9 🔻 人像摄影 💌		

- 上: 单击即可将生成的图片下载到 Kompass FX2 的素材库中。

## 其他操作

- 复制: 将问题语句或 AI 结果进行复制。
- 修改: 将生成此图的描述语句填充到下方的文本框中。
- 再试一次: 若未收到结果后, 单击"再试一次", 可重新获取问题答案。
- 清空:清除对话框中的所有信息。

# **11** 显卡拼接

# 11.1 设置主显示

- 步骤1 在桌面, 鼠标右键单击空白位置选择"显示设置"。
  - 图11-1 显示设置

查看(V) 排序方式(O) 刷新(E)	>
粘贴(P) 粘贴快捷方式(S) <b>撤消 删除(U)</b>	Ctrl+Z
🧧 NVIDIA 控制面板	
新建(W)	>
📃 显示设置(D)	

- 步骤 2 单击显示器序号选择用作主显示的显示器。
  - 图11-2 多显示器

我置		-	×
û 主页	显示		
憲規設置の	选择并重新排列多个显示器		
聚族	选择下面的單一显示關以更改其沒置。單些设置這用于所有显示器。		
□ 显示			
40 声音			
□ 通知和操作	1 2		
∂ 受注助手			
	板沢 检测		
- 存储			
13 平板模式	颜色		
<b>川</b> 多任务处理	夜问 <b>ૃ</b> ≢式 ● 关		
日 投影到此电脑	夜间模式设置		
※ 体验末事	缩放与布局		
>> 远程桌面	更改文本、应用守项目的大小		

<b>二</b> 说明		
若连接的显示较多,	单击"标识",	系统在每个显示器左下角对显示器的显示序号进行标识。

步骤3 在显示设置界面的"多显示器设置"区域,将"多显示器设置"设置为"扩展模式"。

图11-3 3	多显示器设置
---------	--------

02			×
命 主页	显示 缩放与布局		
系统	更改文本、应用等项目的大小		
中 显示	100% (推荐) ~		
40 声音	分辨率		
口 通知和操作	1920 × 1080 (推荐) ~		1
② 专注助手	2019		
① 电源和睡眠	多显示器设置		
中 存储	多显示器设置		
	扩展这些显示器		
日、新生気が加			
X 休燈共享	國務金融小設置		
☆ 远程桌面	更优睡眠		

步骤4 在弹出的显示更改确认界面,单击"保留更改"。

图11-4 显示更改设置

是否保留这些显示设置?	
在 12 秒内还原为以前的显示设置。	
	保留更改恢复

步骤 5 勾选"设为主显示器"前的复选框。完成主显示设置。

11.2 修改分辨率

### 11.2.1 设置标准分辨率

步骤1 在桌面,鼠标右键单击空白位置选择"显示设置"。

图11-5 显示设置

	查看(V)	>
	14日子/フェレ(〇)	
	刷新(E)	
	粘贴(P)	
	粘贴快捷方式(S)	
	撤消 删除(U)	Ctrl+Z
2	撤消 删除(U) NVIDIA 控制面板	Ctrl+Z
2	撤消 删除(U) NVIDIA 控制面板 新建(W)	Ctrl+Z
<b></b>	撤消 删除(U) NVIDIA 控制面板 新建(W) 显示设置(D)	Ctrl+Z

步骤 2 单击显示器序号选择用作主显示的显示器。

图11-6 多显示器

発展		-	×
命 主页	显示		
	选择并重新排列多个显示器		
聚族	选择下面的草一显示器以更改其设置。草些设置适用于所有显示器。		
□ 显示			
40 声音			
□ 通知和操作	1 2		
∂ 受注助手			
	板沢 检测		
一 存储			
12 半板模式	颜色		
<b>山</b> 多任务处理	夜问模式		
台 投影到此电脑	夜间榫式设置		
※ 体验共享	缩放与布局		
> 远程梁丽	夏改文本、应用等项目的大小		

# <mark>日</mark>说明

若连接的显示较多,单击"标识",系统在每个显示器左下角对显示器的显示序号进行标识。

步骤 3 单击"分辨率"下的下拉框,选择输出分辨率。

12 <b>2</b>		2000 2000	×
俞 主页	显示		
重找设置	~ 缩放与布局		
系统	更改文本、应用等项目的大小		
2000	100% (推荐) ~		
♀ 显示	高级缩放设置		
40 声音	分辨率		
口 通知和操作	1920 × 1080 (律荐) ~		
N #====	方向		
◇ 母注柳子	横向・・		
① 电源和睡眠	冬日云碧沿雪		
中 存储	S SECTION OF		
13. 平板模式	多星示器设置		
口: 客行名外码			
	Net 201 - Longer (198		
印 投影到此电脑	高級显示设置		
X 休验共享	图形词 <u>置</u>		
☆ 远程桌面	更优睡眠		

图11-7 多显示器设置

步骤4 在弹出的显示更改确认界面,单击"保留更改"。

#### 图11-8 显示更改设置

是否保留这些显示设置? 在12秒内还原为以前的显示设置。	
	保留更改恢复

步骤5 重复步骤 2 至步骤 4 完成其他输出分辨设置。

# 11.2.2 设置自定义分辨率

步骤1 在桌面,鼠标右键单击空白位置选择"NVIDIA 控制面板"。

#### 图11-9 NVIDIA 控制面板

	查看(V) 排序方式(O) 刷新(E)	>
	粘贴(P) 粘贴快捷方式(S) <b>撤消 删除(U)</b>	Ctrl+Z
<u>@</u>	NVIDIA 控制面板	
	新建(W) 显示设置(D) 个性化(R)	<u> </u>

步骤 2 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"显示 > 更改分辨率"。

图11-10 更改分辨率

MVIDIA 控制面板		-		×
文件(F) 编辑(E) 桌面(K) 显示器(D) 帮助	I(H)			
🔇 fil 🔹 🚫 🛛 🏠				
<b>这样一切任务 ○</b>	<b>更改分辨率</b> ①     ①     ①     □のじ頃電源単上気子的信息量并減少内係。如果急正在使用高清晰度电视(0011/),并力特准清晰度(30) 电视设 ③     ③     【     ③     【     ▲     ▲     ▲     ③     □	恢复 蓋了特 <del>定</del>	:默认设置 国家的信	<b>~</b>  号
□ 设置多个量示器 ● 秋頻 □ 兵器预制颜色设置 □ 点器预制颜色设置	分音车(5) 日本: 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 1980 ★ 1980 ★ 45% 自定文(0) 1 由定文(0) 3 皮膚以下设置・ (佛理教认解於注置 ※供用 WTLA 攝色必要 (0): 新出講色要要 (0):			
① 系统信息	【品言 (32-件) ↓   8 km ↓			×:

- 步骤3 单击选择需要更改分辨率的显示器。
- 步骤4 单击"自定义",进入自定义界面。

图11-11 自定义

自定义		$\times$
	选择您要添加的分辨率。您可以为不使用标准 Windiows 分辨率的显示器创建一个自 定义分辨率。请注意,应用这些分辨率可能会导致显示器暂时黑屏。	
	分辨率(R)	
	单击"创建自定义分辨率",添加项目。	
	☑ 启用显示器未显示的分辨率(E)	
	创建自定义分辨率(C)	
	确定取消	

步骤5 单击"创建自定义分辨率"。

- 步骤 6 仔细阅读弹出的"NVIDIA 法律免责声明"对话框,单击"接受",进入"创建自定义分辨率" 界面。
- 步骤7 选择显示器。
  - 图11-12 创建自定义分辨率

创建自宁以公验家				~
的建口在文力和学				^
🚺 创建一个当前 Window 可能会闪烁几次。	vs 中没有的分辨率	[。 测试新	新的自定义分辨率时	村, 您的显示器
1. 选择显示器 <b>:</b>				识别显示器(I)
□ 显示		ID	当前分辨率	
Quadro K620				
🛛 🗹 LG Electronics LG	FULL HD (2	1	1920 x 1080, 50}	fz (32-位)
LG Electronics LG	FVLL HD (2	2	1920 x 1080, 50}	fz (32-位)
2 分辨 <u>家</u> 设罢•				
ー 見テ増ゴ (加 Windows 由)	新 <del>て</del> )			(学人设置(1))
业小漠式 (Xii mindows 中) 水亚像麦(Y)·	1920	亜	直扫描线(V)・	1080
小十隊系(1), 即威索(p) (y_),		*		1000 -
• 制剩率(K) (fz):	60 -		巴沫度(C)(opp):	32 🗸
11曲尖型(5):	逐行	$\sim$		
r 🝙 i+8寸 (M)				
	河塘汕山井+>准 (c)			
7小王(四/•	(C.	~		
(手动角主(4)。	水平		垂直	
石40家菜(A);	1920 🤤		1080 🜩	
刖冶(☞)(像素):	48 🜲		3 🌲	
同步宽度(₩)(像素):	32 🌲		5 🜩	
总像素(X):	2080 🌲		1111 🌲	
极性(Y):	王 (+)	$\sim$	负 (-)	俗主中长市.
刷新率:	66.66 KHz		60.000 🚖 Hz	138.6528 MHz
			(59.000 至 61.0	000)
			and + ()	<b>Tm</b> 2512
			坝][1](T)	則消

- 步骤 8 在"分辨率设置"中设置"水平像素","垂直扫描线","刷新率"和"扫描类型"。
- 步骤9 单击底部的"测试",并在弹出的对话框中选择"是"。

图11-13 应用更改确认



图11-14 自定义分辨率

自定义		×
	选择您要添加的分辨率。您可以为不使用标准 Windiaws 分辨率的显示器创建一个自 定义分辨率。请注意,应用这些分辨率可能会导致显示器暂时黑屏。	
	分辨率(E)	
	自定义	
	🔽 2048 x 1080,50Hz (32—位),逐行 🔹 🥒 🗙	
	☑ 启用显示器未显示的分辨率(图)	
	Շուսումոնոնունունունը, որուսուուց	
	创建自定义分辨率(C)	
	确定    取消	]

步骤 10 单击"确定",完成自定义分辨率创建。

分辨率创建完成后,创建的自定义分辨率显示在"更改分辨率"界面的"分辨率"列表中的 "自定义"区域。

应用(A)

取消

🛃 NVIDIA 控制面板		×
文件(F) 编辑(E) 桌面(K) 显示器	(D) 帮助(H)	
😋 fil 🔹 🐑 🛛 🏠		
选择一项任务 □ 3D 立体视觉 □ 1.20署 3D 立体视觉	更改分辨率	恢复默认设置
查看游戏分级 白 3D 设置 通过预览调整图像设置	您可以调整屏幕上显示的信息量并减少闪烁。如果您正在使用高清晰度电视(MarW),并为标准清晰度 制式。	(SD)电视设置了特定国家的信号
· 管理 30 전망 10 전 · 전품 Physi 配置 크 T作站 · 관품 Att A f A f A f A f A f A f A f A f A f	1. 这具体提表变更的显示器。 I Differences L (2 B) 1) Differences L (2 B) 2) Differences L	
- 旋转显示器 - 查看 HDCP 状态 - 设置教字音频 - 调整桌面尺寸和位置	2. 应用以下分离车。 连续恐(s): ————————————————————————————————————	
	分辨率(S) 刷新率(R):	
汕壤被残药商设置 调整视频图像设置		
	3. 应用以下设置。 ○ 4年9年11 经6-25年	

④ <u>系統信息</u>

# 11.3 EDID 锁定

EDID 设置完成后,为了让图像输出设备更好的识别显示器属性,防止终端大屏显示发生混乱, 需要设置 EDID 锁定。

## EDID 锁定

EDID 锁定操作步骤如下。

步骤1 在桌面, 鼠标右键单击空白位置选择"NVIDIA 控制面板"。

图11-16	NVIDIA	控制面板

	查看(V)	>
	排序方式(O)	>
	刷新(E)	
	粘贴(P)	
	粘贴快捷方式(S)	
	撤消 删除(U)	Ctrl+Z
<b>@</b>	NVIDIA 控制面板	
	新建(W)	>
	显示设置(D)	
	个性化(R)	

步骤 2 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"工作站 > 查看系统布局"。

#### 图11-17 NVIDIA 控制面板

该页显示该系统内已连接的显示器和图				
该页显示该系统内已连接的显示器和图				
	形木。			
系统布局	状态	设置		
□ 系统				
驱动程序版本		430.86		
垂直同步	<b>S</b>	<u>由 3D 应用程</u>	序控制	
3D 立体模式		禁用		
E Paularo P2200				
DisplayPort (4)		未连接 EDID (监视器	), <u>多显示器复制</u> (禁用)	
HDMI		已连接: LG E EDID (监视器	ilectronics LG FULL HD ), <u>多显示器复制</u> (禁用)	
DisplayPort (2)		未连接 EDID (监视器	), <u>多显示器复制</u> (禁用)	
DisplayPort (1)		未连接 EDID (监视器	), <u>多显示諧复制</u> (蔡用)	
使用模式		WDDM		
总内存		21459 MB		
可用内存		4939 MB		✓ 較満
LG Electronics LG FULL HD	)			
分辨率、刷新率、颜色深度		1920 x 1080	像素, 60.00 Hz,	
		水平 (2200)	垂直 (1125)	
活动		1920	1080	
边缘		0	0	
前沿		88	4	
同步宽度		44	5	
盾沿		148	36	
极性		IE (+)	正(+)	
EDID 源		监视器		
OS 屏幕标识符		1		

步骤 3 在"系统布局"界面,单击当前显卡输出接口对应的"EDID(监视器)",进入"管理 EDID" 界面。

图11-18	EDID	(监视器)
--------	------	-------

■ NVIDIA 控制面板 文件(E) 编辑(E) 桌面(B) 工作站(W) 帮助(E)	Ð				
C 🔁 🛱 👻 🕑					
选择一项任务	查看系统布局				
□ 30 设置 」通过预先调整图像设置	E E MARINA				
管理 30 设置	该页显示该系统内已连接的显示器和图形卡。				
□·□(m Physic B(m)) □·□作站					
· 查看系统布局	⇒ 扩展所有(2) (2) 副新(2)				
_管理 GP1 利用车	系统布局	状态	设置		
○ 显示 ■2043-88	□ 系统				
	驱动程序版本		430.86		
<u>進</u> 转显示器	垂直同步	- 📀	由 3D 应用和	保拉制	
	3D 立体模式		慧田		
	Quadro P2200				
□·祝香》「1907-42 □·祝频 □·调整视频颜色设置	DisplayPort (4)		未连接 EDID (监视器	8). <u>多量示器复制</u> (禁用)	
二调整视频图像设置	HDMI		已進緯-161 EDID (监視器	Electronics LG FULL HD 制, <mark>多量示器复制</mark> (慧用)	
	DisplayPort (2)		去连续 EDID (监视器	<ol> <li><u>多量示器复制</u>(禁用)</li> </ol>	
	DisplayPort (1)		<del>主连接</del> EDID (监视器	8), <u>多显示識复制</u> (蔡阳)	
	使用模式		WDDM		
	总内存		21459 MB		
	可用内存		4939 MB		🕑 較高
	LG Electronics LG FULL HD				
	日 分辨率、刷新率、颜色深度		1920 x 1080	(像素, 60.00 Hz,	
			水平 (2200)	委直 (1125)	
	活动		1920	1080	
	229# anth		0	0	
			44	4	
	10.5 KGA		148	36	
	初件		IE (+)	正(+)	
	EDID II		10.70 28		
	OS 屏幕标识符		1		
	库伯 發性 EDID 潤 OS 屏幕局记经符		148 正(+) <u>送祝羅</u> 1	36 IE (+)	

## 图11-19 管理 EDID

管理 EDID				×
导出 加戴 卸戴				
选择连接器以导出 EDI	D:			
连接器	显示	状态	视频信号	
Quadro P2200(1)				
DisplayPort (1)		未连接	VGA (模拟)	
DisplayPort (2)		未连接	VGA (模拟)	
HDMI	LG Electronics LG	监视器	DisplayPort (数字)	
DisplayPort (4)		未连接	VGA (模拟)	
			导出 EDID 取消(C)	

步骤 4 单击"导出 EDID",并在导出对话框中输出导出的 EDID 名称。

步骤 5 在"管理 EDID"界面,单击"加载"选项卡,进入 EDID 加载界面。

- 步骤 6 单击"浏览",选择步骤 5 中导出的 EDID 文件。
- 步骤 7 在 "选择强制使用 EDID 的连接器" 区域, 勾选需要锁定的监视器前的复选框。

#### 图11-20 加载 EDID

ŝţ	EDI	>						×
	导出	加戴	卸戴					
	ED.	D ++++-						
	EDI	U X14:						
	C:\	Users\Adn	ninistra	tor\Desktop\234.txt	浏览(B)			
	217-475					-		
	远扬	···通制使用 E		生技育				
	Г	连接器		显示	状态	视频信号	备注*	
	0	Juadro P22	200(1) -					
		] Display	Port		未连接	DisplayPort (		
		] Display	Port		未连接	DisplayPort (		
		HDMI		LG Electronics LG FULL HD	监视器	DisplayPort ( ~		
		] Display	Port		未连接	DisplayPort (		
						Last news	The table (see )	
						DUSK KUID	駅/肖(℃)	

- 步骤 8 单击"加载 EDID"。
- 步骤9 在弹出的对话框中,单击"确定",完成 EDID 锁定。

图11-21 EDID 加载成功



步骤 10 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"工作站 > 查看系统布局",可查看 EDID 锁定状态,由 "EDID(监视器)"变为"EDID(文件)",表示 EDID 锁定成功。

#### 图11-22 EDID 锁定成功

选择一项任务					
⇒ on 25.00	▲ 查看系统布局				
B-30 设置 通过预防调整图像设置 管理 30 设置	该页显示该系统内已连接的显示器和图形卡。				
世智系统市局					
管理 GPU 利用车	系统布局	状态	设置		
□ 显示 ■ ■ 30 分出室	□ 系统				
迎以力册单 调整桌面颜色设置 维转显示器	驱动程序版本		430.86		
維持显示器 波希 HDCP 球态	重直同步	<b></b>	<u>由 3D 成月</u>	1程序控制	
设置数字音频	3D 立体模式		禁用		
	Quadro P2200				
□ 视频 □ 调整视频颜色设置	DisplayPort (4)		未注接 EDID (监社	飛騰), <u>多显示跳复制</u> (禁用)	
1洞整视频图像设置	HDMI		已注题。 EDID (文化	G Electronics LG FULL HD #), <u>多显示器复制</u> (禁用)	
	DisplayPort (2)		未连接 <u>EDID</u> (监社		
	DisplayPort (1)		未连接 EDID (监社	興難), <u>多显示器复制</u> (禁用)	
	使用模式		WDDM		
	总内存		21459 M	3	
	可用内存		4939 MB		→ 較高
	LG Electronics LG FULL HD				
	日 分辨率、刷新率、颜色深度		1920 x 10	80 像素, 60.00 Hz,	
			水平 (220	0) 垂直 (1125)	
	活动		1920	1080	
	22家		0	8	
	R)/s:		88	4	
	10.3 (10.4 (10)1))))))))))))))))))))))))))))))))))		149	36	
	1512		IF (+)	正(4)	
	EDID 2		文件	200	
	OS 屏幕标识符	-	1		
	1				

## EDID 解锁

使用完成后,可解除 EDID 锁定,EDID 解除锁定操作如下。

步骤1 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"工作站 > 查看系统布局"。

步骤 2 单击 "EDID (文件)",进入"管理 EDID > 卸载"界面。

图11-23 EDID (文件)

※1日 20 辺里					
這理 30 祝五 设置 FhysI 配置	该页显示该系统内已连接的显示器和虚形术	>			
作站	a 46 100 00 day / a \ Dillo( / a \				
设置 Mozaic 建式			10.00		
言理 (21) 利用年  示	永远布向 □	秋志	102		
肥改分析率	10 和10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		420.95		
·阿奎果血颜色以蓝 植转显示器			中 30 应田程度		
查看 HDCP 状态	3D 立体模式	· ·	報告		
竣置数字首频 過略点面尺寸和位置	Puadro P2200		allor. La		
设置多个显示器	DisplayPort (4)		未连接		
。 得就如杨颜色边要			EDID (监视器).	, 多显示器复制 (禁用)	
调差视频图像设置	HDMI		已始增: 10 Ele EDID (文件),	ectronics LG FULL HD 多显示器复制 (開用)	
	DisplayPort (2)		未连接 <u>EDID</u> (监视器).	· <u>多显示器复制</u> (蔡用)	
	DisplayPort (1)		未连接 <u>EDID</u> (监视器)。	· <u>多显示識复制</u> (藥用)	
	使用模式		WDDM		
	总内存		21459 MB		
	可用内存		4939 MB		☆ 前 ☆ 前 
	Electronics LG FULL HD				
	分辨率、刷新率、颜色深度		1920 x 1080 @	b资,60.00 Hz,	
			水平 (2200)	垂直 (1125)	
	活动		1920	1080	
	边攀		0	0	
	前沿		88	4	
	同步宽度		44	5	
	同治		148	30	
	1010 W		LE (+)	IE (+)	
	EDID JA		×19		
	OS 併発物以付		1		

#### 图11-24 管理 EDID

管理	EDID					×
Ŀ	导出	加數 卸载				
	选择调	崔接器以卸載 EDI	D:			
	V	连接器	显示	状态	视频信号	
	Qu	adro P2200(1)				
		DisplayPort		未连接	VGA (模拟)	
		DisplayPort		未连接	VGA (模拟)	
		HDMI	LG Electroni	文件	DisplayPort (数字)	
		DisplayPort		未连接	VGA (模拟)	
					卸载 EDID 取消(C)	

步骤 3 在"选择强制使用 EDID 的连接器"区域,勾选需要解除锁定的监视器前的复选框。

- 步骤4 单击"卸载 EDID"。
- 步骤 5 卸载完成后,在系统提示中,单击"确定"。

图11-25 卸载 EDID 完成



步骤 6 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"工作站 > 查看系统布局",可查看 EDID 是否解除锁定,由 "EDID(文件)"变为"EDID(监视器)",表示 EDID 解除锁定成功。

# 11.4 输出拼接

日说明

- 服务器图形处理卡不支持异形拼接,接口拼接时必须是 1×2、1×3、2×1 或 3×1 这样的规则拼接。
- 服务器图形处理卡拼接时参与拼接的各接口输出分辨率必须一致。
- 输出接口拼接总宽度或总高度建议不超过8192。

步骤1 在桌面,鼠标右键单击空白位置选择"NVIDIA 控制面板"。

图11-26 NVIDIA 控制面板

	查看(V)	>
	排序方式(O)	>
	刷新(E)	
	粘贴(P)	
	粘贴快捷方式(S)	
	撤消 删除(U)	Ctrl+Z
2	NVIDIA 控制面板	
	新建(W)	>
	3/122(11)	· · · · · ·
	显示设置(D)	
	显示设置(D) 个性化(R)	

步骤 2 在 NVIDIA 控制面板界面,选择"工作站 > 设置 Mosaic 模式",进入显卡接口拼接配置。

🛃 NVIDIA 控制面板		-	×
文件(F) 编辑(E) 桌面(K) 工作站(W) 帮助	力(H)		
G fil - 🕑 🔥			
选择一项任务 □ 3D 立体视觉 □设置 3D 立体视觉	设置 Mosaic 模式		^
	Mosaie 技术可通过多台显示器和 GPV 创建一个整体桌面。可用边框校正创建无缝图像。		
<ul> <li>正作站         <ul> <li>- 宣看系統布局                 <ul> <li>- 設置 Mossio 模式</li></ul></li></ul></li></ul>	<u>65328278</u>		
			识别
	设置 Mosai。的条件: • 所有更示器必须有至少一个共同的强示器定时(包括所有高级定时参数)。 • 您可能需要使用 NVIDIA 批准的通配器将 GPU 连接到显示器。		
□周盛代须鄭巴飞五 □调整視頻图像设置			
60 <u>系统信息</u>	¢		<b>×</b>

图11-27 设置 Mosaic 模式

步骤 3 单击"新建配置",进入 Mosaic 设置界面。

NVIDIA Mosaic 设置		- 0
osaic 显示器	布局:1x2	
□ 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2	MILEIN (G) 4. UNDER MARCH 12.2 Marty III 副語名称 Mosaic setup	
布局(行 x 列): 1 × 2	~	
显示器方向: 横向 ~		
□ 我正在使用选定布局的推荐。	[[[6]] ◆	
启用 Mosaic		
me.		
定作问:		
远和词: 		
がした。 (1) (句):		
25-11月:		
25年11月19:		
25年11月9日 		
25年11月9 ·		
定而加詞:		
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

图11-28 Mosaic 设置

- 步骤4 在"显示器数量"中设置拼接显示的屏幕数。
- 步骤 5 在 "布局 (行×列)"中选择屏幕的布局方式。
- 步骤6 在"显示器方向"中设置显示屏的特性。
- 步骤7 单击"下一步",进入显示器设置界面。

图11-29 选择显示器

III NVIDIA Mosaic 设置		-		$\times$
Mosaic 显示器	布局: 1 x 2			
1. 选择布局     2. 选择显示器     3. 排列显示器     4. 调整重叠和边框校       用于 Mosaio 的显示器(已选定 2 个)	E			
☑ 显示器 Quadro 18820 ☑1. LG Electronics LG FULL HD ☑2. LG Electronics LG FUIL HD	場新车: 50.00 ↓ 每个显示器的分排车: 1920 x 1080 ↓ 总分辨车: 3340 x 1080 ●東			
	●●● 本 1000 mm ● 为 Mosaio 选择了 2 个显元器。 进入下一步,提供您的显示器排列信息。			
法定的显示器信号源:				
1 0,0 0,1			l	
	后退(E) [	下一步(	D	
- 步骤 8 选择拼接的显示设备和每个显示器的分辨率及刷新率。
- 步骤9 单击"下一步",进入排列显示器界面。

图11-30	显示器排列
--------	-------

■ NVIDIA Mosaic 设置		_		×
Mosaic 显示器	布局: 1 x 2			
1. 选择布局 2. 选择显示器 3. 排列显示器 4. 调	整重叠和边框校正			
可用显示器信号源:				
1 2 <sup>0,0</sup> 0,1			l	
—————————————————————————————————————		_		
			l	
总分辨室: 3840 x 1080 像素				
	后退(12) 下一步	(1) 结束		

- 步骤 10 根据屏幕排列顺序和结构对显示器进行排列,拖动"可用显示器信号源"中的显示器到"布局"区域。
  - 图11-31 显示器排列

■ NVIDIA Mosaic 设置		- C	×
Mosaic 显示器	布局: 1 x 2		
1. 选择布局 2. 选择显示器 3. 排列显示器 4. 调整重叠和边框相	交正		
(i) Mosaic 的显示器排列已完成。要启用 Mosaic, 请单击"应用	]"。		
布局:			
1	2		
	-		
0.0	0.4		
0,0	0,1		
首八號來。 2040 - 1000 @末	<b>六田(1)</b>	Track (c)	
四月前年, 3040 x 1000 原業		取用し	
	后退(国) 下一步(国)	结束	

步骤 11 单击"应用",并在弹出的对话框中选择"是"。

图11-32 应用更改确认

应用更改			×
<b>9</b>	您的桌面配置已经更改。 您是否要保留这些更改 <b>?</b>		
	在 16 秒钟内恢复	是(Y)	否(N)

步骤 12 单击"下一步",进入"调整重叠和边框校正"界面。

图11-33 调整重叠和边框校正

📧 NVIDIA Mosaic 设置			-		$\times$
Mosaic 显示器		布局: 1 x 2			^
1. 选择布局 2. 选择显示器 3.	排列显示器 4. 调整重叠和边框校	Е.			
选择应用重叠/边框校正的方式 对所有垂直或水平边缘使用相同的	设置 ~				
选择要进行重叠/边框校正的边缘					
1		2		l	
0,0		0,1		L	
总分辨率: 3840 x 1080 像素 输入选定边缘的重叠/边框校正值:					
边缘	校正类型	校正值(像素)			
所有垂直	边框矫正 ~	0			
				_	
<				>	
			应用(A) 取消(C)		
			后退(B) 结束		
<					>

可以根据需要调整水平和/或垂直边缘间隙。例如,您可以添加边缘之间的间隙,以适应带边框的显示器,或者也可以重叠边缘。

- 在"选择应用重叠/边缘校正方式"选择是否"对所有垂直或水平边缘使用相同的设置", 或者是否对"每个边缘的重叠/边框校正(行/列)"使用单独的设置。
- 要调整边缘,单击*选择边缘*方框中的边缘,然后在*选定边缘的重叠/边框校正值*区域进行调整,之后单击"**应用**"。

步骤 13 单击"结束",完成输出拼接配置。





## 版权所有 ©2025 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

## 商标声明

**∧∕∕∕**∧ *⊆Т*А *Р* 是诺瓦星云的注册商标。

## 声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品,如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利,我们深 感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠,随时可能对内容进行修改或变更,恕不另行通知。如果您在使用中 遇到任何问题,或者有好的建议,请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题,我们会尽 力给予支持,对您提出的建议,我们衷心感谢并会尽快评估采纳。



www.novastar-led.cn

西安总部

地址:陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼 电话:029-68216000 邮箱:support@novastar.tech



诺瓦科技官方微信号